



# Quickstart Guide PN/ModbusTCP Coupler

Bestellnummer: 700-159-3MB02 Ab Firmware V 2.00



# Inhalt

1	Sicherheitshinweise						
2	Eir	nleitung3					
3 Funktion des PN/ModbusTCP Coupler							
4	An	schließen4					
4	.1	Spannungsversorgung					
4	.2	Netzwerk					
5	GS	DML-Datei installieren5					
6	Ко	nzept des Datenaustausch6					
6	.1	Beispiel einer Konfiguration					
6	.2	Unterstützte ModbusTCP Funktionscodes					
7	Ко	nfiguration im TIA-Portal8					
7	.1	Parameter des PN/ModbusTCP Coupler					
7	.2	ModbusTCP Module konfigurieren					
7	.3	Dem PN/ModbusTCP Coupler einen Namen zuweisen					
8	Sta	atus und Steuerung über die SPS12					
9	W	ebinterface des PN/ModbusTCP Coupler13					
10	ľ	MQTT Publisher					
1	0.1	MQTT Publisher Einstellungen					
1	0.2	MQTT Format der Daten					
11	F	Firmwareupdate					
12	F	Rücksetzen auf Werkseinstellung17					
13	٦	Technische Daten					
14	[	Diagnose über LEDs					

#### 1 Sicherheitshinweise

#### Zielgruppe



Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes, gualifiziertes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist. Zur Installation, Inbetriebnahme und zum Betrieb der Komponenten ist die Beachtung der Hinweise und Erklärungen dieser Betriebsanleitung unbedingt notwendig. Das

Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbarer Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

#### Bestimmungsgemäße Verwendung



Das Gerät besitzt den Schutzgrad IP 20 (open type) und muss zum Schutz vor Umwelteinflüssen in einem elektrischen Betriebsraum oder einem Schaltkasten/Schaltschrank montiert werden. Um unbefugtes Bedienen zu verhindern, müssen die Türen der Schaltkästen/Schaltschränke während des Betriebes geschlossen und ggf. gesichert sein. Die

Folgen einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung können Personenschäden des Benutzers oder Dritter sowie Sachschäden an der Steuerung, am Produkt oder Umweltschäden sein. Setzen Sie das Gerät immer bestimmungsgemäß ein, so dass es z.B. auch niemals als alleiniges Mittel zur Abwendung gefährlicher Zustände an Maschinen und Anlagen verwendet werden kann.

#### Betrieb



Der einwandfreie und sichere Betrieb des Gerätes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Betreiben Sie das Gerät nur im einwandfreien Zustand. Die zulässigen Einsatzbedingungen und Leistungsgrenzen (siehe Technische Daten im Handbuch des Produktes) müssen eingehalten werden. Nachrüstungen, Veränderungen oder Umbauten am Gerät sind grundsätzlich verboten.

#### **Security**



Das Gerät ist eine Netzwerkinfrastruktur Komponente und damit ein wichtiges Element in der Security Betrachtung einer Anlage. Beachten Sie bei der Verwendung des Gerätes deshalb die einschlägigen Empfehlungen, um nicht autorisierte Zugriffe auf Anlagen und Systeme zu unterbinden.

#### **Einleitung** 2



Dieses Dokument erläutert die Erstinbetriebnahme des PN/ModbusTCP Coupler. Die jeweils aktuellste Version des Dokuments finden Sie unter www.helmholz.de oder scannen Sie direkt den QR-Code.



# 3 Funktion des PN/ModbusTCP Coupler

Mit dem PN/ModbusTCP Coupler ist eine einfache und unkomplizierte Anbindung eines PROFINET-Netzwerks mit einem ModbusTCP Netzwerk möglich. Der PN/ModbusTCP Coupler erlaubt die Datenübertragung zwischen einem PROFINET-Controllern und ModbusTCP Teilnehmern.

Empfangene Eingangsdaten auf einer der Netzwerkseite werden als Ausgangsdaten auf der anderen Netzwerkseite zur Verfügung gestellt. Der EA-Datenaustausch findet live und so schnell wie möglich ohne weitere Hantierungsbauseine statt.

Die maximale Größe der übertragenen Daten beträgt 1024 Bytes Ein-/Ausgangsdaten. Es stehen bis zu 300 Slots für EA-Module zur Verfügung.

Die Einbindung in das SPS Engineering-Tool wird durch eine GSDML-Datei ermöglicht, eine spezielle Konfigurationssoftware ist nicht nötig.



Der PN/ModbusTCP Coupler stellt neben der PROFINET / ModbusTCP Kommunikation auch noch einen MQTT Publisher auf beiden Netzwerkseiten zur Verfügung. Damit können die über das Gateway ausgetauschten Werte auch über MQTT an Visualisierungs- oder Betriebsdatenerfassungssysteme verteilt werden.

# 4 Anschließen

### 4.1 Spannungsversorgung

Der PN/ModbusTCP Coupler muss, am Weitbereichseingang DC 18 ... 28 V über den mitgelieferten Anschlussstecker, mit DC 24 V versorgt werden. Die Spannungsversorgung ist redundant ausgelegt, es muss mindestens ein Versorgungspfad PS 1 oder PS 2 angeschlossen werden.





Das Gehäuse des PN/PN Coupler ist nicht geerdet. Bitte verbinden Sie den Funktionserdungs-Anschluss  $\stackrel{l}{=}$  des PN/PN Coupler ordnungsgemäß mit dem Bezugspotential.



Das Gerät ist für die Versorgung durch einen isolierten Stromkreis mit begrenzter Niederspannung gemäß UL61010-1 (3rd ed cl. 9.4) oder gemäß UL60950-1/UL62368-1 oder Class 2 gemäß NEC vorgesehen. Bitte verwenden Sie ein Kupferkabel mit einem Querschnitt von 0,32 mm – 2,0 mm (AWG 28-12). Die maximale Abisolierlänge beträgt 10 mm.

### 4.2 Netzwerk

Die linken RJ45 Buchsen "X1 P1" und "X1 P2" dienen zum Anschluss des PROFINET Netzwerks, die rechten RJ45 Buchsen "X2 P1" und "X2 P2" dienen zum Anschluss des ModbusTCP-Netzwerks. Die Ports X1 P1 und X1 P2, sowie X2 P1 und X2 P2 sind intern jeweils mit einem Switch verbunden.



Die ETHERNET-Anschlüsse sind nur für den Anschluss an Computer Netzwerken (LANs) vorgesehen und dürfen nicht mit Telefonnetzen oder Telekommunikationsleitungen verbunden werden.

Die Schnittstellen X1 und X2 sind logisch getrennte Netzwerke und nicht physikalisch verbunden. Somit besteht eine klare Trennung zwischen dem PROFINET-Netzwerk und dem ModbusTCP Netzwerk. Ein Netzwerkdurchgriff mit anderen Funktionen als den IO-Datenaustausch durch den Koppler ist nicht möglich. Die konfigurierten Werte werden im PN/ModbusTCP Coupler nur als IO-Daten zwischen beiden Netzwerkseiten ausgetauscht.

### 5 GSDML-Datei installieren

Bitte laden Sie die GSDML-Datei ("GSDML-V2.34-Helmholz-PN-ModbusTCP-coupler-\_\_\_\_\_.xml") unter www.helmholz.de herunter oder scannen Sie den QR-Code. Installieren Sie die GSDML-Datei im TIA-Portal dem Menü "Extras" / "Gerätebeschreibungsdatei (GSD) verwalten".



Gerätebeschreibungsdateien verwalten				N	×
Installierte GSDs GSDs im Projekt				63	
Quellpfad: C:\Users\cabo\Desktop\GSDML					
Inhalt des importierten Pfads					
Datei	Version	Sprache	Status	Info	
GSDML-V2.34-Helmholz-DP-PN-coupler-20190	91 V2.34	Englisc	Bereits	DP/PN Coupler	^
GSDML-V2.34-Helmholz-IP67-PN-Switch-8-Port-	-2 V2.34	Englisch	Bereits		
GSDML-V2.34-Helmholz-PN-ModbusTCP-couple	er V2.34	Englisc	Noch	PN/ModbusTCP Coupler	_
GSDML-V2.34-Helmholz-PN-PN-coupler-20200	90 V2.34	Englisc	Noch	PN/PN Coupler	=
GSDML-V2.34-Helmholz-PN-Switch-16-Port-201	19 V2.34	Englisch	Bereits		
GSDML-V2.34-Helmholz-PN-Switch-4-Port-2019	90 V2.34	Englisch	Bereits		
GSDML-V2.34-Helmholz-PN-Switch-8-Port-2019	90 V2.34	Englisch	Bereits		
GSDML-V2.35-Helmholz-FX-PN-Switch-16-Port-	20 V2.35	Englisc	Noch	FLEXtra PROFINET-Switc	
GSDML-V2.35-Helmholz-PN-EthernetIP-coupler	r-2 V2.35	Englisc	Noch	PN/EtherNetIP Coupler	
GSDML-V2.35-Helmholz-PN-MQTT-coupler-202	10 V2.35	Englisc	Noch	PN/MQTT Coupler	~
<	1111			>	
		L	öschen	Installieren Abbrech	en

Der PN/ModbusTCP Coupler ist im Hardwarekatalog unter "Weitere Feldgeräte / PROFINET IO / Gateway / Helmholz GmbH & Co. KG" zu finden.

Für den PN/ModbusTCP-Coupler mit der Bestellnummer 700-159-3MB<u>02</u> wählen Sie den "PN/ModbusTCP Coupler V2" aus. Für den PN/ModbusTCP-Coupler mit der Bestellnummer 700-159-3MB<u>01</u> wählen Sie den "PN/ModbusTCP Coupler V1" aus.



# 6 Konzept des Datenaustausch

Der PN/ModbusTCP Coupler ist ein ModbusTCP Server. Er empfängt Daten über ModbusTCP, die dann in das EA-Abbild der PROFINET-SPS übertragen werden (Eingänge in der SPS) und stellt Daten als Sendedaten zur Verfügung, die er von der PROFINET SPS erhält (Ausgänge in der SPS).

ModbusTCP unterscheidet 4 verschiedene Datentypen:

Discrete Inputs: Eingangsbits; werden von der PROFINET-SPS geschrieben

**Coils:** Ausgangsbits oder interne Datenbits, werden von der PROFINET-SPS gelesen, können aber auch geschrieben werden

Input Register: Eingangswort; werden von der PROFINET-SPS geschrieben

Holding Register: Ausgangswort oder internes Datenwort; werden von der PROFINET-SPS gelesen können aber auch geschrieben werden

Alle Datentypen werden von 0-65535 durchnummeriert. Alle Datentypen haben einen eigenen Speicherbereich im PN/ModbusTCP Coupler:



Im PN/ModbusTCP Coupler sind aus Sicht der ModbusTCP-Kommunikation immer alle Coils, Inputs und Register vorhanden. Es ist also immer möglich auf alle Datentypen von Adresse 0-65535 zuzugreifen.

Über die PROFINET-Konfiguration können in den Steckplätzen die ModbusTCP Daten dem SPS EA-Abbild zugeordnet werden, die im SPS Programm benötigt werden. Bis zu 300 Steckplätz stehen im PN/ModbusTCP Coupler für die EA-Zuordnungen zur Verfügung.

Folgende Module stehen zum Zugriff auf den ModbusTCP Speicher zur Verfügung:

#### Discrete Inputs (SPS nur schreibend):

• Schreibe Discrete Inputs 1 – 32 Bytes (8 – 256 Bits)

Coils (lesen/schreiben):

- Schreibe Coils 1 16 Bytes (8 128 Bits)
- Lese Coils 1 16 Bytes (8 128 Bits)

#### Input Register (SPS nur schreiben):

• Schreibe Input Register (16 Bit)

#### Holding Registers (lesen/schreiben):

- Schreibe Holding Register (16 Bit)
- Lese Holding Register (16 Bit)

Alle Module haben als **Parameter** die Register Nummer (Input Register, Holding Register) oder die erste Bit-Adresse (Discrete Inputs, Coils).

### 6.1 Beispiel einer Konfiguration



### 6.2 Unterstützte ModbusTCP Funktionscodes

Der PN/ModbusTCP Coupler unterstützt die folgenden ModbusTCP Funktionscodes:

Datengröße	Datenbereich	Funktion	Funktionscode dezimal	Funktionscode hex
	Eingangsbits	Read Discrete Inputs	2	0x02
		Read Coils	1	0x01
Bit Zugriff	Ausgangsbits oder	Write Single Coil	5	0x05
		Write Multiple Coils	15	OxOF
	Eingangsdaten	Read Input Register	4	0x04
		Read Holding Register	3	0x03
16 Bit Zugriff	Ausgansdaten oder	Write Single Holding Register	6	0x06
Zugini	interne Informationen	Write Multiple Register	16	0x10
		Read/Write Multiple Holding Register	23	0x17
		Mask Write Holding Register	22	0x16

# 7 Konfiguration im TIA-Portal

Fügen Sie den PN/ModbusTCP Coupler in das Projekt ein und verbinden Sie den Koppler mit dem PROFINET-Netzwerk.



Vergeben Sie einen Gerätenamen und prüfen Sie die IP-Adresse am PROFINET-Netzwerk (X1) für das Gerät.

### 7.1 Parameter des PN/ModbusTCP Coupler

Die Parametrierung des PN/ModbusTCP Coupler kann vollständig über den PROFINET Hardware-Konfigurator erfolgen. Einige Parameter für das ModbusTCP-Netzwerk (X2) sind aber optional auch über die Webseite einstellbar, z.B. die IP-Adresse des ModbusTCP Servers oder der DHCP Hostname.

Einstellungen	
ModbusTCP IP-Adress-Modus:	Static IP
Static IP Adresse:	192.168.0.100
Static IP Subnetz Maske:	255.255.255.0
Static IP Gateway:	192.168.0.255
DHCP Hostname Modus:	Von PROFINET Konfiguration übernehmen
DHCP Hostname:	PNModbusTCPcoupler
ModbusTCP port:	502
ModbusTCP Timeout (ms):	10000
Maximale Anzahl ModbusTCP Verbindungen:	5
Register für PROFINET-status:	65535
Status Webseite:	auf beiden Netzwerkseiten aktiv
MQTT Publisher Option:	Aus
	Diagnose bei Ausfall PS1
	Diagnose bei Ausfall PS2

**ModbusTCP IP-Adress-Modus:** Festlegung der IP-Adresse für das ModbusTCP Netzwerk. Möglich sind "DHCP", "Static IP" und "IP-Adresse von der Webpage"

Static IP-Adresse: Wenn der Adress-Modus auf "Static IP" eingestellt wurde, kann hier die statische IP-Adresse angegeben werden.

**Static IP-Subnetzmaske:** Wenn der Adress-Modus auf "Static IP" eingestellt wurde, kann hier die Subnetzmaske angegeben werden.

DHCP Hostname Modus: Der Hostname des Gerätes kann in der PROFINET Konfiguration oder auf der Webpage festgelegt werden

DHCP Hostname: DHCP Name des Gerätes. DHCP-Namen müssen mit einem Buchstaben beginnen, mit einem Buchstaben oder einer Ziffer enden und dürfen nur Buchstaben, Ziffern und Bindestriche enthalten.

ModbusTCP Port: Port auf den der ModbusTCP Treiber hört. Der Port 502 ist immer aktiv, auch wenn hier ein anderer Port eingestellt wird.

ModbusTCP Timeout (ms): Zeit, in der eine Verbindung geschlossen wird, wenn über diese Verbindung keine Kommunikation mehr stattfindet. Bereich: 1 - 65535 ms

Maximale Anzahl ModbusTCP Verbindungen: Maximale Anzahl der Teilnehmer die mit dem PN/ModbusTCP-Coupler gleichzeitig Verbindungen aufbauen können.

**Register für PROFINET-Status:** Nummer des Registers aus dem der Status des PN/ModbusTCP Coupler über ModbusTCP ausgelesen werden kann. Bereich 0-65535

Status Webseite: Auf welchen Netzwerkinterfaces soll die Webseite angezeigt werden.

**MQTT Publisher Option:** Auf welchen Netzwerkinterfaces soll der MQTT Publisher aktiviert werden (siehe Kapitel 10).

**Diagnose Ausfall PS1/PS2:** Bei Ausfall der Spannungsversorgung an PS1/PS2 eine Diagnose an die SPS senden.

### 7.2 ModbusTCP Module konfigurieren

Für den Datenaustausch zwischen dem ModbusTCP Speicher im Coupler und der SPS EA-Speichers können bis zu 300 Module in der PROFINET-Konfiguration des Koppler gesteckt werden. Fügen Sie nun in die Steckplätze die gewünschten Module für Discrete Inputs, Coils, Input Register oder Holding Register ein.

Pl	N-ModbusT	CP-Coupler 🕨 Nicht g	gruppiert	te Gerät	e ▶ PN	ModbusT	Pcoupler	[PN/ModbusTCP Coupler]	_ 7 5	×	Hardware-Katalog	<b>a</b> 🗉 🕨
						a Te	opologies	icht 🔒 Netzsicht 🚺	🕈 Gerätesicht		Optionen	
	Geräte	eübersicht										
	- <b>*</b>	Modul		Baugr	Steck	E-Adresse	A-Adres	Тур	Artikel-Nr.		✓ Katalog	
		<ul> <li>PNModbusTCPcouple</li> </ul>	er	0	0	9091	90	PN/ModbusTCP Coupler	700-159-3MB	~		the test
		PN-IO		0	0 X1			PNModbusTCPcoupler			Filtor Profil	
		Discrete Input 07		0	1		100	Discrete Input 1 Byte			Manfradul	
		Discrete Input 324	7	0	2		101102	Discrete Input 2 Bytes				
		Lese Coils 815		0	3	100		Lese Coils 1 Byte 🛛 🚽 🛶				
통	4	Lese Coils 1647		0	4	101102		Lese Coils 2 Byte		_	Lese Coils 1 Byte	
te si	-	Schreibe Input Regi	ster 10	0	5		110111	Schreibe Input Register			Lese Coils 16 Byte	
e gi	•	Schreibe Input Regi	ster 11	0	6		112113	Schreibe Input Register			Lese Coils 7 Byte	
0		Schreibe Holding Re	gister 20	0	7		120121	Schreibe Holding Register			Lese Coils 4 Byte	
		Schreibe Holding Re	gister 21	0	8		122123	Schreibe Holding Register			Lese Coils 8 Byte	
		Lese Holding Regist	er 19	0	9	120121		Lese Holding Register			Schreibe Coils 1 B	lyte
				0	10						Schreibe Coils 16	Byte
				0	11						Schreibe Coils 2 B	lyte
				0	12						Schreibe Coils 4 B	lyte
				0	13					$\sim$	Schreibe Coils 8 B	lyte
	<								>		- Discrete Inputs	· · · · · ·
Se	hreibe Ho	lding Register 20 [Wr	ite Hold	ing Regi	ster]	Eigen	schaften	🔁 Info 🔒 🛛 Diagno	ose	-	Discrete Input 1 B	lyte
E	A 11	10 Veriabler	Curta			L Tauta					Discrete Input 16	Byte
μ.	Aligemein	IO-variablen	Syste	mkonsta	inten	Texte					Discrete Input 2 B	ytes
•	Allgemein	Bau	arunnen	naramet	ter						Discrete Input 32	Bytes
	Katalogir	nformation	grappen	parame							📗 Discrete Input 4 B	yte
L.,	Baugrupper	nparameter Pa	rameter								📗 Discrete Input 8 B	ytes
	E/A-Adresse	n 🖌									👻 🧾 Holding Register	
				Regist	er Adress	se: 20					📗 Lese Holding Regi	ister
		•		-							Schreibe Holding	Register
											🛨 🛅 Input Register	
											📗 Schreibe Input Re	gister

Alle Module haben als **Parameter** die **Register Nummer** (Input Register, Holding Register) oder die **erste Bit-Adresse** (Discrete Inputs, Coils). Bei den Input Bits und Coils können von 8 Bits (1 Byte) bis zu 256 Bits (32 Byte) in einem Slot gemeinsam adressiert werden.

Baugruppenparameter	Baugruppenparameter		
Parameter	Parameter		
erste Discrete Input Adresse: 32	Register Adresse: 11		

Eine Adressierung von einzelnen Bits ist über die PROFINET-SPS nicht möglich, die kleinste Einheit ist ein Byte (8 Bits). Die Bit Adresse kann aber an einer beliebigen Position im Adressraum der Coils oder Discrete Inputs beginnen, muss also nicht durch 8 teilbar sein.



Der Zugriff von zwei Modulen auf den gleichen Speicherbereich ist nicht zulässig. Es darf in der Konfiguration der Steckplätze keine Lücke vorhanden sein.

### 7.3 Dem PN/ModbusTCP Coupler einen Namen zuweisen

Wenn die Konfiguration des PN/ModbusTCP Coupler im Hardware Konfigurator des Engineering-Tools abgeschlossen ist, kann diese in die SPS eingespielt werden.

Damit der PN/ModbusTCP Coupler vom PROFINET-Controller gefunden werden kann, muss der PROFINET-Gerätename dem PN/ModbusTCP Coupler zugewiesen werden. Dafür verwenden Sie die Funktion "Gerätename zuweisen" welche Sie mit der rechten Maustaste oder im Menü Online erreichen können, wenn der PN/ModbusTCP Coupler angewählt ist.

Mit dem Button "Liste aktualisieren" kann das Netzwerk nach PROFINET-Teilnehmer durchsucht werden. Mit "Name zuweisen" kann der PROFINET-Gerätename dem Gerät zugewiesen werden.

PROFINET-Gerätename vergeben				_		×
-	Konfigurierte	s PROFINET-Gerät	*0			
		-	iedlich iweisen			
-		Gerätetyp: PN/Mod	busTCP Coupler			
	Online-Zugar	ng				
	Typ der PG/PC-S	Schnittstelle: 🖳 PN/IE			<b>-</b>	
	PG/PC-S	Schnittstelle: 🔝 Intel	(R) Ethernet Connec	tion (2) I219-LM	- 🔍 💽	
	Gerätefilter					
	🛃 Nur Gei	räte gleichen Typs anzeig	len			
	📃 Nur fals	sch parametrierte Geräte	anzeigen			
	Nur Ger	räte ohne Namen anzeig	en			
Erreichba	re Teilnehmer im Netzwe	rk:				
IP-Adress	MAC-Adresse	Gerät	PROFINET-Gerä	Status		
0.0.0.0	24-EA-40-19-00-22	PN/ModbusTCP Coupler	pnmodbustcp	🚹 Gerätename	e ist unterschiedlich	
LED blinken						
<		11	 			>
			Liste a	ktualisieren	Name zuweisen	
Online-Statusinformation:						
Suche abgeschlossen. 1 von 5	Geräten wurden heraus	gefiltert.				
<						>
					Schließen	

Die eindeutige Identifikation des PN/ModbusTCP Coupler im PROFINET-Netzwerk wird hier durch die MAC-Adresse des Gerätes gewährleistet. Die PROFINET MAC-Adresse ist auf der Gerätefront des PN/ModbusTCP Coupler auf der linken Seite bei X1 ("MAC 1") ablesbar.

Hat der PN/ModbusTCP Coupler den richtigen PROFINET-Namen erhalten, dann wird er durch die SPS erkannt und konfiguriert. Ist die Konfiguration korrekt verlaufen, sollte die PROFINET "BF"-LED aus sein.

Zum Setzen des PROFINET-Namens kann auch das Helmholz IPSet Tool verwendet werden, welches kostenfrei von der Helmholz Webseite heruntergeladen werden kann. Scannen Sie nachfolgenden QR-Code, um IPSet-Tool herunter zu laden:



## 8 Status und Steuerung über die SPS

Der PN/ModbusTCP Coupler stellt einen Status und ein Steuerbyte über das PROFINET-Eingangsabbild zur Verfügung.

#### Status Byte 1: Status-Bits

7	6	5	4	3	2	1	0
PROFINET Konfiguration abgeschlossen. Gerät betriebs- bereit.	-	Spannungs versorgung auf PS 1 (links) erkannt	Spannungs- versorgung auf PS 2 (rechts) erkannt	MQTT Verbindung auf Netzwerk X1aktiv	MQTT Verbindung auf Netzwerk X2 aktiv	ModbusTCP Netzwerk hat eine aktive IP-Adresse (statisch oder über DHCP bezogen)	Netzwerk- kabel erkannt

#### Status Byte 2: Anzahl der aktiven Verbindungen

#### Steuer Byte 1: Steuer-Bits

7	6	5	4	3	2	1	0
_	-	-	-	-	-	ModbusTCP Speicher zurücksetzen (Coils, Inputs und Register)	Alle ModbusTCP Verbindungen unterbrechen und Verbindungsaufbau verhindern

Der PN/ModbusTCP Koppler startet nach erfolgreicher PROFINET-Konfiguration eingeständig und ist nach SPS RUN sofort im Betrieb. Eine weiter Freigabe per SPS Programm ist nicht notwendig. Sollte der automatische Start nicht gewünscht sein, so kann der PN/ModbusTCP Koppler durch setzten des Bit 0 auf 1 im Steuerbyte im Anlauf der SPS am eigenständigen Starten gehindert werden. Wir das Bit dann später in der SPS auf 0 gesetzt, ist der PN/ModbusTCP Koppler sofort betriebsbereit.

#### Webinterface des PN/ModbusTCP Coupler 9

Das Webinterface des PN/ModbusTCP Coupler gibt einen Überblick über den Status und die Konfiguration des Gerätes, sowie die Möglichkeit ein Firmwareupdate durchzuführen.

Des Weiteren kann im Webinterface die ModbusTCP-Konfiguration eingestellt werden, falls diese nicht über die PROFINET-Konfiguration vorgegeben wurde.

Beim ersten Zugriff auf das Webinterface muss für den Standarduser "admin" ein Passwort festgelegt werden. Das Passwort kann im Menü "Account" nachträglich angepasst werden.

It's the first time you're accessing the webpage. Please set the password.					
New password must be a	t least 8 characters long.				
Login	admin				
New password	New password				
Repeat password	Repeat password				
✓ Submit					

Auf der "Overview" Webseite sind die aktuellen Einstellungen und der Status dargestellt. In der oberen Zeile befindet sich das Menü für weitere Webseiten.

COUPLER				СОМРА	FIBLE WITH YOU
Overview	Module config ModbusTCP	MQTT	Account	TLS certificates	Firmware upgrade
Overview					
PN Configurati	ion X1	I	ModbusTCP Co	nfiguration X2	
Device name	pnmodbustcpcoupler		Mode	Modbus server	
Operating mode	Connected		Operating mode	Connected	
LEDs	SF: BF: MT: PWR:		LEDs	SF: BF: MT: PWR:	
MAC address	24:ea:40:19:00:22		MAC address	00:25:50:01:97:46	
IP address	172.17.0.82		IP address	192.168.128.112	
Port 1 status	Link up, 100 MB/FD		Port 1 status	Link up, 100 MB/FD	
Port 2 status	Link down, -/-		Port 2 status	Link down, -/-	
MQTT publisher	Off		MQTT publisher	On	
Software		I	Hardware		
Firmware version	V1.00.110		Serial Number	50019746	
Linux kernel version	4.9.4		Order Number	700-159-3MB	01
License terms	pn-mb-coupler-licenses.txt		Hardware Revision	HW1-1	



Der Aufruf der Website kann die Übertragungsleistung des PN/ModbusTCP Coupler beeinflussen.

Die Seite "Module config" zeigt die durch die PROFINET-Konfiguration festgelegten IO-Module an. Auf der ModbusTCP Seite werden der Datentyp und die Adresse mit angegeben. In Klammern wird der aktuelle Wert angezeigt.

PN/ModbusTCP COUPLER							
Overvi	ew Module confi	g ModbusTCP MQTT					
Modu	ule Configuration						
Slot#: 0	PN Configuration X1 IN 2 Bytes (3000)/OUT 1 Byte (00)	ModbusTCP Configuration X2 Control Register (00)/Status Register (3000)					
Slot#: 1	OUT 1 Byte (00)	Discrete Input - Address 0 (00)					
Slot#: 2	OUT 2 Bytes (0000)	Discrete Input - Address 32 (0000)					
Slot#: 3	IN 1 Byte (00)	Coils - Address 8 (00)					
Slot#: 4	IN 2 Bytes (0000)	Coils - Address 0 (0000)					
Slot#: 5	OUT 2 Bytes (0000)	Input Register - Address 10 (0000)					
Slot#: 6	OUT 2 Bytes (0000)	Input Register - Address 11 (0000)					
Slot#: 7	OUT 2 Bytes (0000)	Holding Register - Address 20 (0000)					
Slot#: 8	OUT 2 Bytes (0000)	Holding Register - Address 0 (0000)					
Slot#: 9	IN 2 Bytes (0000)	Holding Register - Address 0 (0000)					
Slot#: 10	Not configured	Not configured					
Slot#: 11	Not configured	Not configured					

Auf der Webseite "ModbusTCP server settings" können die IP-Adresse und der DNS-Name des ModbusTCP Netzwerkinterface eingestellt werden, soweit diese nicht durch die GSDML-Konfiguration fest vorgegeben wurden.

Overview	Module config	ModbusTCP	MQTT	Account	TLS certificates	Firmware upgrade
ModbusTCP server settings						
Note: Some settings ma	ay be disabled due to	PROFINET configuration	I			
Address				Parameters		
Mode	О рнср 💿 s	tatic		Listening port		502
DHCP - Hostname	PNModbusTCF	Pcoupler		Maximum number of con	nected clients	5
New IP address	192.168.128.112			Client connection watchdog [ms]		10000
New netmask	255.255.0.0	255.255.0.0		PROFINET-status registe	65535	
New gateway	192.168.2.250					
✓ Update settings						

# 10 MQTT Publisher

Der PN/ModbusTCP Coupler stellt neben der PROFINET / ModbusTCP Kommunikation auch noch einen MQTT Publisher zur Verfügung. MQTT ist ein weit verbreitetes und einfaches Protokoll zur Verteilung von Informationen in großen Netzwerken.

Für alle in der PROFINET-Konfiguration definierten IO-Module können nun vom PN/ModbusTCP Coupler über MQTT die aktuellen Werte bei Wertänderung versendet werden.

Der MQTT Publisher kann entweder auf der PROFINET-Netzwerkseite (X1) oder auf der ModbusTCP-Netzwerkseite (X2) aktiviert werden, je nachdem auf welcher Netzwerkseite die Daten benötigt werden bzw. wo der MQTT Broker installiert ist. Auf beiden Netzwerkseiten gleichzeigt kann der der MQTT Publisher nicht arbeiten.



Da MQTT mit geringerer Priorität arbeitet als die vorrangige PROFINET/ModbusTCP Kommunikation, kann es sein, dass nicht alle Wertänderungen über MQTT übertragen werden, sondern immer nur der letzte Wertzustand.

### 10.1 MQTT Publisher Einstellungen

Um Daten über MQTT in einem Netzwerk verteilen zu können wird immer ein MQTT-Broker benötigt. Der Broker kann überall im Netzwerk laufen. Die Einstellungen der MQTT-Publisher können, getrennt für die beiden Netzwerkseiten, auf der Webseite unter "MQTT" vorgegeben werden.

Overview	Module config	ModbusTCP	MQTT	Ассон	int TLS o	ertificates	Firmware upgrade
				U			
MQTT config	uration						
Note: Some settings may be disa	Note: Some settings may be disabled due to PROFINET configuration						
PN Configuration	n X1			ModbusTC	P Configuratior	ו X2	
ClientID	Pn/ModbusTCP Co	upler		ClientID	Pn/Modbu	ISTCP Coupler	
Username (Optional)	Username			Username (Optional	) Username	9	
Password (Optional)	Password			Password (Optional)	Password		
Broker IP address	0.0.0.0			Broker IP address	192.168.1	28.42	
Broker TCP port	1883			Broker TCP port	1883		
Keep alive (Seconds)	60			Keep alive (Seconds	5) 60		
✓ Update settings							

ClientID: Der Name des MQTT-Publishers

Username / Password: Optionaler Username und Passwort zum Login beim MQTT-Broker

Broker IP address: IP-Adresse des MQTT-Brokers

Broker TCP port: MQTT-Port am MQTT-Broker

Keep alive (seconds): MQTT-Verbindungsüberwachung bei Inaktivität



Der MQTT-Publisher des PN/ModbusTCP Coupler stellt keine Verschlüsselung zur Verfügung!

### 10.2 MQTT Format der Daten

Jeder konfigurierte Steckplatz versendet eine eigene MQTT Nachricht. Eine MQTT Nachricht besteht aus dem Topic Namen und dem eigentlichen Datenwert (Payload). Beides wird üblicherweise im Klartextformat übertragen. Die Daten werden als Hexadezimalbytes für Coils und Discrete Inputs oder als 16-Bit Dezimalzahl für Holding Register und Input Register übertragen.

Der Topic Name ist bildet sich abhängig davon, auf welchem Netzwerk - PROFINET (X1) oder ModbusTCP (X2) – der MQTT Publisher aktiviert ist.

	PROFINET-Netzwerk:	ModbusTCP-Netzwerk:
Modul	MQTT Topic Name	MQTT Topic Name
Schreibe Discrete Inputs	PN-ClientID/Slot X/Output, Y Bytes (1 bis 32 Bytes)	ModbusTCP-ClientID/Discrete Inputs/Address X, Y Bytes (1 bis 32 bytes)
Lese Coils	PN-ClientID/Slot X/Input, Y Bytes (1 bis 16 Bytes)	ModbusTCP-ClientID/Coils /Address X, Y Bytes (1 bis 16 bytes)
Schreibe Coils	PN-ClientID/Slot X/Input, Y Bytes (1 bis 16 Bytes)	ModbusTCP-ClientID/Coils /Address X, Y Bytes (1 to 16 single bytes)
Lese Holding Register	PN-ClientID/Slot X/Output (2 Byte Dezimalwert)	ModbusTCP-ClientID/Holding Register/Register X (2 byte decimal value)
Write Holding Register	PN-ClientID/Slot X/Output (2 Byte Dezimalwert)	ModbusTCP-ClientID/Holding Register/Register X (2 byte decimal value)
Write Input Register	PN-ClientID/Slot X/Output (2 Byte Dezimalwert)	ModbusTCP-ClientID/Input Register/Register X (2 byte decimal value)
Beispiel	PN_MQTT/Slot 1/Input, 3 Bytes   0x12 0x23	MODBUS_MQTT/Coils/Address 49, 2 Bytes   0x12 0x34
	PN_MQTT/Slot 5/Output   12345	MODBUS_MQTT/Holding Register/Register 10   12345

Auf beiden Netzwerkinterfaces können zusätzlich noch folgende MQTT Topics gelesen werden:

"ClientID/Modules List": Enthält die Liste aller Topics die der PN/ModbusTCP Coupler über das angesprochene Interface zur Verfügung stellt.

"ClientID/Status Register": Enthält den Wert der beiden Statusbytes.

## 11 Firmwareupdate

Die Firmware des PN/ModbusTCP Coupler kann über die Webseite sehr einfach aktualisiert werden. Die Firmware erhalten Sie von der Helmholz Webseite unter www.helmholz.de.

Link zur aktuellsten Firmware:

http://www.helmholz.de/goto/700-159-3MB01#tab-software

Die Firmwaredatei kann an der Dateiendung "HUF" (Helmholz Update File) erkannt werden und ist verschlüsselt, um diese vor einer Veränderung zu schützen.



Ein Firmware Update kann über das Webinterface auf der Seite "Firmware upgrade" durchgeführt werden.

Mit dem Button "Browse" kann die Firmware ausgewählt werden. Mit dem Button "Submit" wird die Firmware in den PN/ModbusTCP Coupler übertragen und gebrannt. Danach führt der PN/ModbusTCP Koppler einen Neustart durch und die neue Firmware ist aktiv.



Während dem Updatevorgang ist der Betrieb des PN/MQTT Coupler unterbrochen. Schalten Sie das Gerät während dem Updatevorgang nicht aus!

### 12 Rücksetzen auf Werkseinstellung

Das Rückstellen des PN/ModbusTCP Coupler auf Werkseinstellung kann über die Webseite oder über die PROFINET-Funktion durchgeführt werden.

Es wird beim Rücksetzen des PN/ModbusTCP Coupler die Konfiguration unwiederbringlich gelöscht und die Einstellungen auf den Auslieferzustand gesetzt. Die Firmware bleibt dabei auf dem aktuellen Stand.

Zum Rücksetzten über die Webseite nutzen sie auf der Seite "Firmware upgrade" den Button: 🕑 Set factory defaults and reboot

Zum Rücksetzten des PN/ModbusTCP Coupler kann über das PROFINET Netzwerk auch das Helmholz Tool "IPSet" verwendet werden.



# 13 Technische Daten

Artikelnummer	700-159-3MB02		
Name	PN/ModbusTCP Coupler		
PROFINET-Schnittstelle (X1)			
Anschluss	2x RJ45, integrierter Switch		
Protokoll	PROFINET IO Device nach IEC 61158-6-10		
Übertragungsrate	100 Mbit/s Voll Duplex		
E/A-Abbild Größe	Bis zu 1024 Byte Eingangs- und Ausgangsdaten		
Anzahl projektierbare Slots	300		
Features	PROFINET Conformance Class B, Medienredundanz (MRP-Client), Automatische Adressierung, Topologieerkennung (LLDP, DCP), Diagnosealarme		
ModbusTCP Schnittstelle (X2)			
Anschluss	2x RJ45, integrierter Switch		
Protokoll	ModbusTCP Server		
Übertragungsrate	10/100 Mbits/s, voll-/halbduplex		
Speichergröße	65536 Coil Bits, 65536 Discrete Input Bits, 65536 Input Register, 65536 Holding Register		
Unterstütze Funktionscodes	1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 22, 23		
Statusanzeige	9 LEDs Funktions-Status, 8 LEDs Ethernet-Status		
Spannungsversorgung	DC 24 V (18 - 28 V DC)		
Stromaufnahme	max. 210mA		
Verlustleistung	Max. 5 W		
Abmessungen (T x B x H)	32,5 x 58,5 x 76 mm (ohne Spannungsversorgungsstecker)		
Gewicht	ca. 135 g		
Zertifizierungen	PROFINET Conformance Class B		
Schutzart	IP 20 (nicht durch UL geprüft)		
Relative Feuchte	95% ohne Betauung		
Einbaulage	beliebig		
Zulässige Umgebungstemperatur	0°C bis 60°C		
Transport- und Lagertemperatur	-20°C bis 80°C		
UL	UL 61010-1 / UL 61010-2-201		
Power supply	DC 24 V (18 28 VDC, SELV and limited energy circuit)		
Pollution degree	2		
Altitude	Up to 2000m		
Temperature cable rating	87 °C		

## 14 Diagnose über LEDs

	X1 PROFINET (linke Seite)	X2 ModbusTCP Netzwerk (rechte Seite)			
SF (rot)					
Aus	Konfiguration korrekt	Konfiguration korrekt			
Ein	Es liegt keine Konfiguration vor, die Konfiguration stimmt nicht mit der Konfiguration auf der rechten Seite (X2) überein oder eine Diagnose liegt vor.	PROFINET Seite nicht konfiguriert oder ausgefallen			
blinkend	PROFINET-Funktion "LED blinken" zum Auffinden des Gerätes wird ausgeführt	-			
BF (rot)					
Aus	Das Gerät ist konfiguriert	Das Gerät ist konfiguriert			
Ein	Das Gerät hat keine Konfiguration, der PROFINET- Gerätename ist nicht korrekt oder es besteht keine Verbindung zum PROFINET Controller.	Kein Ethernet-Kabel gesteckt oder keine Ethernet- Verbindung			
Blinkend	PROFINET-Funktion "LED blinken" zum Auffinden des Gerätes wird ausgeführt	-			
MT (gelb)					
Blinkend	Ein Firmwareupdate wird durchgeführt	Ein Firmwareupdate wird durchgeführt			
Blinkend mit SF und BF	PROFINET-Funktion "LED blinken" zum Auffinden des Gerätes wird ausgeführt.	-			
PWR (grün)					
Ein	PS1 Spannungsversorgung vorhanden	PS2 Spannungsversorgung vorhanden			
RUN (grün)					
Aus	Firmware oder Gerät defekt. Bitte wenden Sie sich an den Support				
Ein	Das Gerät ist betriebsbereit				
RJ45 LEDs	X1 P1/P2 und X2 P1/P2				
Grün (Link)	Verbunden				
Orange (Act)	Datenübertragung am Port				



Der Inhalt dieses Quick Start Guides ist von uns auf die Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software überprüft worden. Da dennoch Abweichungen nicht ausgeschlossen sind, können wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewährleistung übernehmen. Die Angaben in diesem Quick Start Guide werden jedoch regelmäßig aktualisiert. Bitte beachten Sie beim Einsatz der erworbenen Produkte jeweils die

aktuellste Version des Quick Start Guides, welche im Internet unter <u>www.helmholz.de</u> einsehbar ist und auch heruntergeladen werden kann.

Unsere Produkte enthalten unter anderem Open Source Software. Diese Software unterliegt den jeweils einschlägigen Lizenzbedingungen. Die entsprechenden Lizenzbedingungen einschließlich einer Kopie des vollständigen Lizenztextes lassen wir Ihnen mit dem Produkt zukommen. Sie werden auch in unserem Downloadbereich der jeweiligen Produkte unter <u>www.helmholz.de</u> bereit gestellt. Weiter bieten wir Ihnen an, den vollständigen, korrespondierenden Quelltext der jeweiligen Open Source Software gegen einen Unkostenbeitrag von Euro 10,00 als DVD auf Ihre Anfrage hin Ihnen und jedem Dritten zu übersenden. Dieses Angebot gilt für den Zeitraum von drei Jahren, gerechnet ab der Lieferung des Produktes.

Unsere Kunden sind uns wichtig, wir freuen uns über Verbesserungsvorschläge und Anregungen. Sollten Sie Fragen zur Verwendung des Produktes haben, wenden Sie sich bitte telefonisch an den Helmholz Support oder schreiben Sie eine E-Mail an <u>support@helmholz.de</u>.

Alle in diesem Dokument gezeigten Markenzeichen oder genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber bzw. Hersteller. Die Darstellung und Nennung dienen ausschließlich der Erläuterung der Verwendung- und Einstellmöglichkeiten der hier dokumentierten Produkte.