



Quickstart Guide PN/CAN Gateway CANopen Master



Bestellnummer: 700-670-PNC01

Inhalt

1	Sic	Sicherheitshinweise									
2	Ein	leitung									
3	Fur	nktion des PN/CAN Gateway CANopen Master4									
4	An	schließen4									
4	4.1	Spannungsversorgung 4									
4	4.2	CAN-Bus									
4	4.3	PROFINET									
4	4.4	USB Schnittstelle									
5	Do	wnload und Installation der GSDML-Datei5									
	5.1	GSDML-Datei in TIA-Portal installieren									
6	Da	s PN/CAN-Gateway projektieren6									
(6.1	CANopen Master parametrieren 6									
(6.2	CANopen Device einfügen und parametrieren7									
(6.3	PDOs (Prozessdaten-Objekte) einfügen									
7	De	m PN/CAN-Gateway einen PROFINET-Gerätenamen zuweisen9									
8	Pro	grammierung in der SPS10									
1	8.1	Master Control (2 Bytes Ausgänge)10									
1	8.2	Master Status (4 Bytes Eingänge)11									
8	8.3	CANopen Device Status (3 Bytes Eingänge) 11									
8	8.4	PDO-Daten									
8	8.5	SDO-Kommunikation									
8	8.6	Emergency Nachrichten									
9	Dia	gnose über LEDs									
10) Т	echnische Daten13									

1 Sicherheitshinweise

Zielgruppe



Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes, qualifiziertes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist. Zur Installation, Inbetriebnahme und zum Betrieb der Komponenten ist die Beachtung der Hinweise und Erklärungen dieser Betriebsanleitung unbedingt notwendig. Das Fachpersonal

hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbarer Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Bestimmungsgemäße Verwendung



Das Gerät besitzt den Schutzgrad IP 20 (open type) und muss zum Schutz vor Umwelteinflüssen in einem elektrischen Betriebsraum oder einem Schaltkasten/Schaltschrank montiert werden. Um unbefugtes Bedienen zu verhindern, müssen die Türen der Schaltkästen/Schaltschränke während des Betriebes geschlossen und ggf. gesichert sein. Die Folgen einer nicht

bestimmungsgemäßen Verwendung können Personenschäden des Benutzers oder Dritter sowie Sachschäden an der Steuerung, am Produkt oder Umweltschäden sein. Setzen Sie das Gerät immer bestimmungsgemäß ein, so dass es z.B. auch niemals als alleiniges Mittel zur Abwendung gefährlicher Zustände an Maschinen und Anlagen verwendet werden kann.

Betrieb



Der einwandfreie und sichere Betrieb des Gerätes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Betreiben Sie das Gerät nur im einwandfreien Zustand. Die zulässigen Einsatzbedingungen und Leistungsgrenzen (siehe Technische Daten im Handbuch des

Produktes) müssen eingehalten werden. Nachrüstungen, Veränderungen oder Umbauten am Gerät sind grundsätzlich verboten.

Security



Das Gerät ist eine Netzwerkinfrastruktur Komponente und damit ein wichtiges Element in der Security Betrachtung einer Anlage. Beachten Sie bei der Verwendung des Gerätes deshalb die einschlägigen Empfehlungen, um nicht autorisierte Zugriffe auf Anlagen und Systeme zu unterbinden.

2 Einleitung



Dieses Dokument erläutert die Erstinbetriebnahme des PN/CAN-Gateway CANopen Master. Die jeweils aktuelle Version der Dokumentation finden Sie unter <u>www.helmholz.de</u> oder Scannen Sie den QR-Code.



3 Funktion des PN/CAN Gateway CANopen Master

Das "PN/CAN-Gateway, PROFINET/CANopen Master" bindet ein CANopen-Netzwerk in ein PROFINET-Netzwerk ein. Es arbeitet am CANopen Netzwerk als vollwertiger CANopen-Master und ermöglicht die Einbindung der Prozess- und Service-Daten von CANopen Slave Geräten in den IO-Bereich einer PROFINET-CPU.

4 Anschließen

4.1 Spannungsversorgung

Das PN/CAN Gateway muss am Weitbereichseingang DC 18 ... 30 V über den mitgelieferten Anschlussstecker mit DC 24 V versorgt werden.







WARNUNG

Das Gerät ist für die Versorgung durch einen isolierten Stromkreis mit begrenzter Niederspannung gemäß UL61010-1 (3rd ed cl. 9.4) oder gemäß UL60950-1/UL62368-1 oder Class 2 gemäß NEC vorgesehen. Bitte verwenden Sie ein Kupferkabel mit einem Querschnitt von 0,32 mm – 2,0 mm (AWG 28-12). Die maximale Abisolierlänge beträgt 10 mm.

4.2 CAN-Bus

Der CAN-Bus wird unter Verwendung eines SUB-D-Steckers (z.B. Helmholz CAN-Bus Stecker) an die Schnittstelle "CAN" angeschlossen.



Das PN/CAN Gateway enthält keinen CAN Abschlusswiderstand. Wenn das PN/CAN-Gateway an Ende einer CAN-Stichleitung angeschlossen ist, so muss der Abschlusswiderstand im CAN-Stecker aktiviert werden.

Pin	SubD-Stecker CAN-Bus
1	-
2	CAN Low
3	CAN GND
4	-
5	-
6	-
7	CAN High
8	-
9	-

"CAN-GND" ist gegenüber der Betriebsspannung und USB isoliert.

4.3 PROFINET

Die RJ45-Ethernet-Buchsen "X1 P1" und "X1 P2" dienen zum Anschluss des PROFINET-Netzwerks.



Die PROFINET Ethernet-Buchsen sind nur für den Anschluss an Computer-Netzwerke (LANs) vorgesehen und dürfen nicht mit Telefonnetzen oder Telekommunikationsleitungen verbunden werden.

4.4 USB Schnittstelle

Die Service USB-Schnittstelle wird ausschließlich für das Firmware-Update und für Diagnosen im Supportfall benötigt. Die USB-Schnittstelle ist gegenüber der Versorgungsspannung potentialfrei isoliert.

5 Download und Installation der GSDML-Datei

Die aktuelle GSDML-Datei ist auf der Webseite <u>www.helmholz.de</u> verfügbar. Gehen Sie auf die Produktseite des "PN/CAN Gateways CANopen Master" und dort dann zum Download-Bereich oder folgen Sie dem im QR-Code hinterlegten Link. Dort können Sie die GSDML-Datei des PN/CAN-Gateways CANopen Master in gezippter Form herunterladen. Vor der Installation müssen die gezippten Dateien entsprechend entpackt werden.



Die GSDML-Datei wird zur Einbindung in ein Engineering-Tool für die PROFINET-Seite benötigt. Sie hat die Dateiendung "xml" und wird zusammen mit einer Bilddatei im BMP-Format ausgeliefert. Beispielhaft wird nachfolgend die Installation der GSDML-Datei im TIA-Portal beschrieben.

5.1 GSDML-Datei in TIA-Portal installieren

Die GSDML-Datei des PN/CAN-Gateways können Sie im TIA-Portal installieren, indem Sie im Menü "Extras / Gerätebeschreibungsdatei (GSD) verwalten" das Verzeichnis mit der entpackten GSDML-Datei als Quellpfad auswählen. Danach wird die GSDML-Datei zur Auswahl angezeigt und kann über den entsprechenden Button installiert werden.

Nach erfolgreicher Installation ist das PN/CAN-Gateway im Hardwarekatalog des TIA-Portals unter "Weitere Feldgeräte / PROFINET IO / Gateway / Helmholz GmbH & Co. KG / Helmholz PN/CAN-Gateways" zu finden.



Gerätebeschreibungsdateien verwalten X											
Installierte GSDs	GSDs im Pro	jekt									
Quellpfad: C:\U	sers\cabo\Desktop	GSDML									
Inhalt des importierten Pfads											
🔳 Datei 🔺		Version	Sprache	Status	Info						
GSDML-V2.31-Heln	holz-PNCAN-CO	V2.31	Englisch, D	Bereits installiert	PN/CAN-Gateway CANopen						
GSDML-V2.31-Heln	holz-PNCAN-L2	V2.31	Englisch, D	Noch nicht inst	PN/CAN-Gateway Layer 2						
<			1111		>						
				Löschen	Installieren Abbrechen						

6 Das PN/CAN-Gateway projektieren

Fügen sie das "PN/CAN-Gateway CANopen" in das Projekt ein und verbinden es mit ihrem PROFINET-Netzwerk.



Durch den Aufruf der Eigenschaften sollte dem PN/CAN-Gateway ein eindeutiger PROFINET-Name zugewiesen und die IP-Adresse auf Plausibilität geprüft werden.

Der Name des projektierten Gerätes muss später dem physikalischen Gerät zugewiesen werden (siehe Kap. 7).

6.1 CANopen Master parametrieren

Der erste Slot-Eintrag "Parameter" enthält die Baugruppenparameter für das Verhalten des CANopen Masters.

PN	PN-CAN-Gateway CANopen Test 🔸 Nicht gruppierte Geräte 🔸 SH-PNCAN-CO [PN/CAN-Gateway CANopen] 🛛 🗕 🖬 🗮 🗙													
				an To	pologiesi	cht 🔒 Netzsicht	🛐 Gerätesich	t						
	Geräteübersicht													
		Baugr	Steckplatz	E-Adresse	A-Adres	Тур	Artikel-Nr.							
	 SH-PNCAN-CO 	0	0			PN/CAN-Gateway CANopen	700-670-PNC01	^						
	Parameter	0	0 PN/CAN CO 0.1			Parameter								
	Master Status	0	0 PN/CAN CO 0.2	03		Master Status								
	Master Control	0	0 PN/CAN CO 0.3		01	Master Control								
	SDO-Kommunikation	0	0 PN/CAN CO 0.4	412	210	SDO-Kommunikation								
	Emergency-Nachrichten	0	0 PN/CAN CO 0.5	1322	11	Emergency-Nachrichten								
	 Interface 	0	0 X1			SH-PNCAN-CO								
		0	1											
		0	2											
		0	3											
		0	4											
\mathbf{r}		0	5					\sim						
	<							>						

Parameter [Para	ameters]		🖳 Eigenschaften	🗓 Info 🔒 🗓 Diagnose						
Allgemein	IO-Variablen	Systemkonstanten Te	exte							
		Baugruppenparameter								
Kataloginforn	mation	baugi upper parameter								
Identification &	Maintenance	Allgemeine Parameter								
Baugruppenpar	ameter									
		CAN Bitrate:	500 KBit/s							
		CAN Master Node-ID:								
		SYNC Wiederholzeit (ms):	;): 0							
	-	Master-Heartbeat Wiederholzeit								
	•	(ms):	500							
	-	Bootup-Timeout (ms):	2000							
		SDO-Antwort-Timeout (ms):	:): 200							
			🛃 Bei SPS-Stop -> Master-Re	eset						
			📃 Bei Master-Reset NMT-Sto	op anstatt NMT-PreOp.						

Stellen Sie die CAN-Bitrate und die CAN Master Node-ID ein. In manchen Anwendungen ist ein SYNC-Telegramm oder Heartbeat-Telegramme des Masters für den Betrieb notwendig.

Die anderen "PN/CAN CO"-Slot Einträge enthalten keine Parameter.

6.2 CANopen Device einfügen und parametrieren

Ein "CANopen Device" ist ein CANopen Slave Teilnehmer, der am CAN-Netzwerk durch den CANopen Master verwaltet werden soll. Für jeden CANopen Slave muss ein Eintrag erstellt werden.

PN-C	AN-Gateway CANopen Test 🕨 Nicht	gruppie	rte Geräte 🕨 SH	-PNCAN-CO	d [pn/can	N-Gateway CANopen]	_ 7 5	×	Hardware-Katalog 🗾	
				an to	pologies	icht 🛔 Netzsicht	🛐 Gerätesicht		Optionen	
	Geräteübersicht									
^	Y Modul	Baugr	Steckplatz	E-Adresse	A-Adres	Тур	Artikel-Nr.	-	✓ Katalog	
	 SH-PNCAN-CO 	0	0			PN/CAN-Gateway CANopen	700-670-PNC01	^	<suchen></suchen>	init
	Parameter	0	0 PN/CAN CO 0.1			Parameter			Filter Alle>	
	Master Status	0	0 PN/CAN CO 0.2	100103		Master Status			k Confrondul	
4	Master Control	0	0 PN/CAN CO 0.3		100101	Master Control				
1	SDO-Kommunikation	0	0 PN/CAN CO 0.4	104112	104112	SDO-Kommunikation		CANopen Device		
•	Emergency-Nachrichten	0	0 PN/CAN CO 0.5	113122	113	Emergency-Nachrichten	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		Contopen Device	
-	Interface	0	0 X1			SH-PNCAN-CO			BBDO mit 1 Buto	
	CANopen Device Node 1	0	1	200202	200	CANopen Device			REDO mit 2 Byter	
		0	2						RPDO mit 2 Bytes	
		0	3						REDO mit 4 Bytes	
\mathbf{v}		0	4					~	RPDO mit 6 Bites	
•	<						>		RPDO mit 6 Bytes	

Unter den Eigenschaften des CANopen Device Eintrags können die Parameter des CANopen Slaves angegeben werden. Die **Device Node-ID** des CANopen Slaves muss zwingend korrekt eingestellt werden.

CANopen Devic	ce Node 5 [CANop	en device]		🔍 Eigenschaften	🗓 Info	追 🗓 Diagnose			
Allgemein	IO-Variablen	Systemkonstanten	Texte						
 Allgemein Baugruppenpar 	ameter	Allgemeine Parameter							
Allgemeine Parameter Baugruppenausfall		Allgemeine Parameter							
E/A-Adressen		Device No	de-ID: þ	laur nu cata da cata ((
		CANopen	Slave muss vomanden sein (wandatory) Profil: 401 Profil überprüfen						
	4	Heartbeat Pro Wiederholzeit	ducer (ms): 500)					
	•	Nodeguarding Wiederh	iolzeit (ms): 0						
		Nodeguarding Lifetime Fi	aktor: 0						
		Heartbeat Cons Überwachungszeit	umer (ms): 700						
				Kein Kommunikations-Reset senden					
			2	DO-Fehler ignorieren bei Initi	alisierung				
			V	verzögere NMT nach SDO-dow	nload				

Wenn die Option **"Slave muss vorhanden sein (Mandatory Device)"** gewählt wird, dann werden alle CANopen Teilnehmer am CAN-Bus des PN/CAN-Gateways erst in Operational geschaltet, wenn dieses Gerät vorhanden und parametriert ist.

6.3 PDOs (Prozessdaten-Objekte) einfügen

TPDOs (Transmit Prozessdaten Objekte) sind Daten, die vom CANopen Slave an die SPS gesendet werden (Eingangsdaten aus SPS Sicht). RPDOs (Receive Prozessdaten Objekte) werden von der SPS an den CANopen Slave gesendet (Ausgangsdaten aus SPS-Sicht). Die Datengröße der PDOs hängt von den im PDO liegenden Daten ab (PDO Mapping) und kann zwischen einem und 8 Bytes sein.

PN-C	AN-Gateway CANope	n Test 🕨 Nich	t gruppi	erte Geräte 🕨 Sl	H-PNCAN-C	o [pn/ca	N-Gateway CANopen]	_ 7 =	X	Hardwar	re-Katalog	I II 🕨 🕨
					[🛃 Topolo	giesicht 🔒 Netzsich	nt 🛛 🛐 Gerätesicht		Optione	n	
	Geräteübersicht											
Ē	Baugr Steckplatz E-Adress					A-Adres	Тур	Artikel-Nr.		✓ Katal	og	
	▼ SH-PNCAN-CO Parameter		0	0			PN/CAN-Gateway CANopen	700-670-PNC01	^	 Suchens 	•	init init
			0	0 PN/CAN CO 0.1			Parameter			C Ciltor	Alles	
	Master	Status	0	0 PN/CAN CO 0.2	100103		Master Status			riter	<alle></alle>	
통	Master	Control	0	0 PN/CAN CO 0.3		100101	Master Control			🕨 🛄 кор	imodul	
18 -	SDO-Ko	mmunikation	0	0 PN/CAN CO 0.4	104112	104112	SDO-Kommunikation			V Moo	iul	
lie -	Emerge	ency-Nachrichten	0	0 PN/CAN CO 0.5	113122	113	Emergency-Nachrichten				CANopen Device	
0	Interfac	e	0	0 X1			SH-PNCAN-CO				SS-Modul	
	CANopen [Device Node 1	0	1	200202	200	CANopen Device				RPDO mit 1 Byte	
	TPDO1 (8 B	Sytes)	0	2	210217		TPDO mit 8 Bytes				RPDO mit 2 Bytes	ł
	RPDO1 (8 E	Bytes) 👞	0	3		210217	RPDO mit 8 Bytes				RPDO mit 3 Bytes	4
			0	4					~		RPDO mit 4 Bytes	ł
	<			1111				>			RPDO mit 5 Bytes	ł
	01 (8 Bytes) [RRDO w	ith 8 bytec]			l col r		64		-		RPDO mit 6 Bytes	4
INPUT		Turi o bytesj			<u>s</u> E	igenscha		Jagnose	_		PDO mit 7 Bytes	ה
AI	Igemein IO-Varia	iblen Syste	emkonst	anten Texte	e						RPDO mit 8 Bytes	
- All	gemein	1									PDO mit 1 Byte	
	Kataloginformation	Baugruppen	parame	ter							IPDO mit 2 Bytes	·
Ba	ugruppenparameter	Allgemein	ne Paran	neter							IPDO mit 3 Bytes	
E/A	Adressen	Angemen	ic ruiun								IPDO mit 4 Bytes	1
		RPD	D 1 16 (0	= manuell): 1						1	IPDO mit 5 Bytes	1
		-	0 110 (0							1	IPDO mit 6 Bytes	Į.
			RPDO COE	3-ID 12047: 0						1	IPDO mit 7 Bytes	Į.
		PD	O Transm	ission Type: 255						1	IPDO mit 8 Bytes	ł.
		Inhibit Tir	ne RPDO ((n x 0.1 ms): 0								

Die Reihenfolge der TPDO- und RPDO-Einträge in der Konfiguration können beliebig gewählt werden. Alle TPDO und RPDO-Einträge, die nach einem CANopen Device Eintrag folgen gehören genau zu diesem Device.

Welche PDOs mit welchen Längen das angeschlossene CAN Device enthält, kann in der Regel im Handbuch des jeweiligen CANopen Slaves nachgelesen oder beim Hersteller erfragt werden.

Mit der Vorgabe der PDO Nummer (1..16) werden vom PN/CAN-Gateway beim Anlauf automatisch alle notwendigen Einstellungen für das PDO vorgenommen.

Alternativ ist es auch möglich eine gerätespezifische COB-ID vorzugeben (PDO-Nummer muss dann ,0' sein). In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass im Vorfeld schon alle PDO-Einstellungen im CAN-Device vorgenommen wurden. Das PN/CAN-Gateway wird dann die PDO-Einstellungen im Anlauf nicht verändern.

Maximal können 32 PDOs pro Slave konfiguriert werden, 16 TPDOs und 16 RPDOs.

7 Dem PN/CAN-Gateway einen PROFINET-Gerätenamen zuweisen

Wenn die Konfiguration des PN/CAN-Gateways im PROFINET Engineering Tool abgeschlossen ist, kann diese in die SPS eingespielt werden.

Damit das PN/CAN-Gateway vom PROFINET-Controller gefunden werden kann, muss der PROFINET-Gerätename dem PN/CAN-Gateway zugewiesen werden. Dafür verwenden Sie die Funktion "Gerätename zuweisen" welche Sie mit der rechten Maustaste oder im Menü Online erreichen können, wenn das PN/CAN-Gateway angewählt ist.

Mit dem Button "Liste aktualisieren" kann das Netzwerk nach PROFINET-Teilnehmern durchsucht werden. Mit "Name zuweisen" kann der PROFINET-Gerätename dem Gerät zugewiesen werden.

PROFINET-Gerätename v	ergeben			5	×							
-		Konfigurierte	es PROFINET-Gerä	t								
		PROFINET	Gerätename: pnc	an-canopen-master	-							
			Gerätetyp: PN/C	AN-Gateway CANopen								
		Online-Zuga	ng									
		Typ der PG/PC-	Schnittstelle: 🖳 P	'N/IE	•							
		PG/PC-	Schnittstelle: 🛛 💹 Ir	ntel(R) Ethernet Connectior	n (2) I219-LM 💌 🕏 💁							
Gerätefilter												
	✓ Nur Geräte gleichen Typs anzeigen											
		📃 Nur fal	sch parametrierte Ge	räte anzeigen								
		🗌 Nur Ge	räte ohne Namen anz	zeigen								
	Erreichbare	Teilnehmer im Netzwe	erk:									
	IP-Adresse	MAC-Adresse	Gerät	PROFINET-Gerätename	Status							
	0.0.0.0	24-EA-40-0B-02-25	PN/CAN-Gateway CO	pncan-test	🚺 Gerätename ist unterschiedlich							
EED blinken												
	<	1			>							
				Liste aktua	alisieren Name zuweisen							
Online-Statusinformation:	on 1 you E.C.	orëton wurdon borous	asfiltart									
June abgesenioss	sen. i von 5 d	erateri wurden neraus	gemen.									
<			1111		>							
					Schließen							

Die eindeutige Identifikation des PN/CAN-Gateways wird hier durch die MAC-Adresse des Gerätes gewährleistet. Die MAC-Adresse des Gerätes ist auf der Gerätefront des PN/CAN Gateways aufgedruckt.

Hat das PN/CAN-Gateway den richtigen PROFINET-Namen erhalten, dann wird es durch die SPS erkannt und konfiguriert. Ist die Konfiguration korrekt verlaufen, sollte die "Mode"-LED blinken.

Zum Setzen des PROFINET-Gerätenamens kann auch das Helmholz "IPSet"-Tool verwendet werden, welches kostenfrei von der Helmholz Webseite heruntergeladen werden kann. Folgen Sie dazu gerne dem im nebenstehenden QR-Code hinterlegten Link.



8 Programmierung in der SPS

In der SPS werden für den einfachen Betrieb keine Hantierungsbausteine benötigt. Die Steuerung und Statusabfrage des PN/CAN-Gateways kann direkt über das E/A-Abbild durchgeführt werden.

Für den Anlauf des Beispielprojektes muss der Wert 2 in das Ausgangswort in "Master Control" geschrieben werden ("NMT-State Control"). Nach dem Anlauf des PN/CAN-Gateways und der Initialisierung des CANopen Slaves meldet das Gateway im 4. Byte des Master Status ebenfalls eine 2 ("NMT-State", s.u.).

Das CANopen System ist in Operational und die EA-Daten des Slaves können gelesen und geschrieben werden.

8.1 Master Control (2 Bytes Ausgänge)

Mit den beiden Master Control Bytes im Ausgangsabbild der SPS kann das Verhalten des PN/CAN-Gateways gesteuert werden.

Byte/Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Out 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Out 1	User-Reset	LSS Mode aktivieren	Lösche Emergency FIFO Fehler	Sende SYNC- Frame	reserviert	Lösche CAN- Rx Überlauf- Fehler	NMT-State	e Control

Die Bits NMT-State Control werden zur Zustands Steuerung des CANopen Netzwerks verwendet:

BootUp(0) = Der CANopen Master ist abgeschaltet. Es werden keine CAN-Frames versendet oder empfangen. War der Zustand vorher Operational (Wert 2), werden die CANopen Slaves angehalten ("NMT-Pre-Operational" oder "NMT-Stop" je nach Konfiguration).

Pre-Operational (1) = War der vorige Zustand 0, wird die Initialisierung aller CANopen Slaves durchgeführt. Anschließend wird der Zustand 1 im Master State angezeigt. War der vorige Zustand Operational (2) oder Stop (3) wird nur ein "NMT-Pre-Operational" gesendet.

Operational (2) = War der vorige Zustand 0, wird die Initialisierung aller CANopen Slaves durchgeführt und danach "NMT-Operational" gesendet. Der Austausch der PDO-Daten wird nur im Zustand 2 durchgeführt. War der vorige Zustand Pre-Operational (1) oder Stop (3) wird lediglich ein "NMT-Operational" gesendet.

Stop (*3*) = Es wird ein "NMT-Stop" an alle Slaves gesendet.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

8.2 Master Status (4 Bytes Eingänge)

Byte/Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
In 0	Gateway konfiguriert	-	-	-	-	-	-	-	
In 1	User Reset angefordert	LSS Mode aktiv	Emergency verloren	SYNC gesendet	Keine CAN Verbindung	CAN RX-FIFO Überlauf	CAN-Bus Fehler (Rx/Tx)	CAN-Bus Offline	
In 2	-	-	Sammelfehlerbits der Slave-Fehler						
In 3		Master-	Fehler		0	0	NMT-S	state	

Gateway konfiguriert zeigt an, dass das PN/CAN-Gateway konfiguriert ist. Das Bit ist auch bei einer fehlerhaften Konfiguration gesetzt.

Die beiden Bits **NMT-State** zeigen den Zustand des CANopen Masters an. Grundsätzlich wird versucht, den im NMT-State Control geforderten Zustand einzunehmen. Dies kann jedoch durch fehlende Slaves, die als Mandatory (notwendig) parametriert sind, verhindert sein.

- 0 = Der Master ist abgeschaltet. Es werden keine CAN-Frames versendet oder empfangen.
- 1 = Der Master befindet sich am Ende der Slave-Konfiguration (Pre-Operational), alle Mandatory Slaves sind konfiguriert und in Pre-Operational
- 2 = Der Master befindet sich im Zustand Operational, alle Mandatory Slaves sind in Operational. Slaves, die nicht im Zustand Operational sind, werden automatisch bis zum Zustand Operational hochgefahren, sobald sie ansprechbar sind.
- 3 = Der Master befindet sich im Zustand Stop, alle erreichbaren Slaves wurden in den Zustand Stop versetzt.

Byte/Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
In 0	Restart des Slaves aktiv	Resend RPDOs	CANopen Profil falsch	Slave sendet falsche TPDO- Länge	Slave antwortet nicht	SDO- Abort	Slave Timeout	Fehlerhafte Konfiguration
In 1	Wert des SD	O 1001 des	Slaves					
In 2	Konfiguratio	onsfehler			Stop before operation	lgnore slave	Slave-State	

8.3 CANopen Device Status (3 Bytes Eingänge)

Die beiden Bits **Slave-State** zeigen den Zustand des CANopen Slave Device an:

- 0 = Slave oder Master ist noch im BootUp, nicht vorhanden oder nicht ansprechbar
- 1 = Slave wurde initialisiert, Nodeguarding oder Heartbeat laufen und der Slave befindet sich im Zustand Pre-Operational
- 2 = Slave ist in Operational
- 3 = Slave ist in Stop

8.4 PDO-Daten

Die PDO-Daten liegen als Eingänge (TPDOs) oder als Ausgänge (RPDOs) direkt im Prozessabbild.

Die Eingänge zeigen immer die letzten empfangenen Daten des TPDOs an. Wenn auf die Ausgänge veränderte Werte geschrieben werden, dann werden RPDO-Telegramme an den entsprechenden CANopen Slave gesendet.

8.5 SDO-Kommunikation

Eine SDO-Kommunikation mit den Slaves kann nach der Initialisierungsphase des PN/CAN-Gateways sowohl im Modus Pre-Operational als auch im Betrieb (Operational) durchgeführt werden. Es kann immer nur ein SDO-Auftrag auf einmal ausgeführt werden. Es ist sowohl das Lesen als auch das Schreiben von SDOs möglich.

Details zur Programmierung des SDO-Kommunikationskanals des PN/CAN-Gateways sind dem Handbuch zu entnehmen.

8.6 Emergency Nachrichten

Emergency Nachrichten von den Slaves werden vom PN/CAN-Gateway immer empfangen und an die SPS weitergeleitet. Das PN/CAN-Gateways selbst reagiert nicht aktiv auf die Emergency-Nachrichten.

Details zur Programmierung des Emergency-Nachrichtenkanals des PN/CAN-Gateways sind dem Handbuch zu entnehmen.

MODE	
Aus	Keine Spannungsversorgung oder Gerät defekt
Blau ein	PN/CAN-Gateway ist über PROFINET korrekt konfiguriert & alle (Mandatory) CANopen Slaves sind im Operational
Blau blinkend	PN/CAN-Gateway ist über PROFINET korrekt konfiguriert & mindestens ein CANopen Slave ist in Pre-Operational oder Stop
Rot ein	Keine Verbindung zum PROFINET-Controller (SPS)
Rot blinkend	Verbindung zum PROFINET-Controller (SPS) ist vorhanden, aber es liegt ein Konfigurationsfehler vor
CAN-RX	
Grün blinkend	CAN-Frame wird ohne Fehler empfangen
Rot	CAN Busfehler im Empfänger oder PN/CAN-Gateway ist noch nicht konfiguriert oder Keine Verbindung
CAN-TX	
Grün blinkend	CAN-Frames werden gesendet
Rot	Senden nicht möglich (z.B. falsche Baudrate, CAN-Bus gestört) oder PN/CAN-Gateway ist noch nicht konfiguriert oder keine Verbindung
BF/SF	
Gelb ein	MODE blinkt rot: Konfigurationsfehler MODE leuchtet blau: CAN-Alarm aktiv
Rot	PROFINET Busfehler

9 Diagnose über LEDs

10 Technische Daten

Artikelnummer	700-670-PNC01
Name	PN/CAN-Gateway, PROFINET/CANopen Master
Lieferumfang	PN/CAN-Gateway mit Spannungsversorgungsstecker
Abmessungen (T x B x H)	35,5 x 83,5 x 76 mm
Gewicht	ca. 160 g
PROFINET-Schnittstelle (X1)	
Anzahl	1
Anschluss	2x RJ45, integrierter Switch
Übertragungsrate	100 Mbit/s
Protokoll	PROFINET IO Device nach IEC 61158-6-10
E/A-Abbild Größe	max. 1440 Bytes Eingangs- / 1440 Bytes Ausgangsdaten
Features	PROFINET Conformance Class C, Medienredundanz (MRP-Client), Automatische Adressierung, Topologieerkennung (LLDP, DCP), Diagnosealarme
CAN-Schnittstelle	
Anzahl	1
Тур	ISO/DIN 11898-2 CAN High Speed physical Layer
Anschluss	SUB-D Stecker 9 pol.
Protokoll	CANopen Master nach DSP301 V4.2
Baudrate	10, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 Kbit/s
Anzahl Slaves	126
TPDOs / RPDOs pro Slave	16 / 16
USB-Schnittstelle	
Protokoll	USB 2.0 Device, Full Speed
Anschluss	USB-C
Potentialtrennung	500 V
Statusanzeige	
Funktions-Status	4 LEDs, 2-farbig
Ethernet-Status	4 LEDs
Stromversorgung	
Spannungsversorgung	DC 24 V, 18 30 V DC
Stromaufnahme	max. 150mA
Verlustleistung	max. 4 W
Umgebungsbedingungen	
Zulässige Umgebungstemperatur	-20° C bis 60° C
Transport- und Lagertemperatur	-20° C bis 80° C
Relative Feuchte	95% r.H. ohne Betauung
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP 20
Einbaulage	beliebig
Zulassungen	CE



Der Inhalt dieses Quick Start Guides ist von uns auf die Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software überprüft worden. Da dennoch Abweichungen nicht ausgeschlossen sind, können wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewährleistung übernehmen. Die Angaben in diesem Quick Start Guide werden jedoch regelmäßig aktualisiert. Bitte beachten Sie beim Einsatz der erworbenen Produkte jeweils die aktuelle Version des Quick Start Guides, welche im Internet unter <u>www.helmholz.de</u> einsehbar ist und auch

heruntergeladen werden kann.

Unsere Produkte enthalten unter anderem Open Source Software. Diese Software unterliegt den jeweils einschlägigen Lizenzbedingungen. Die entsprechenden Lizenzbedingungen einschließlich einer Kopie des vollständigen Lizenztextes lassen wir Ihnen mit dem Produkt zukommen. Sie werden auch in unserem Downloadbereich der jeweiligen Produkte unter <u>www.helmholz.de</u> bereitgestellt. Weiter bieten wir Ihnen an, den vollständigen, korrespondierenden Quelltext der jeweiligen Open Source Software gegen einen Unkostenbeitrag von Euro 10,00 als DVD auf Ihre Anfrage hin Ihnen und jedem Dritten zu übersenden. Dieses Angebot gilt für den Zeitraum von drei Jahren, gerechnet ab der Lieferung des Produktes.

Unsere Kunden sind uns wichtig, wir freuen uns über Verbesserungsvorschläge und Anregungen. Sollten Sie Fragen zur Verwendung des Produktes haben, wenden Sie sich bitte telefonisch an den Helmholz Support oder schreiben Sie eine E-Mail an support@helmholz.de

Alle in diesem Dokument gezeigten Markenzeichen oder genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber bzw. Hersteller. Die Darstellung und Nennung dienen ausschließlich der Erläuterung der Verwendung- und Einstellmöglichkeiten der hier dokumentierten Produkte.