



# WALL IE / WALL IE PLUS / WALL IE Compact Industrial NAT Gateway und Firewall

# Handbuch

Ausgabe 12 | 28.03.2024

Bestellnummern:

WALL IE	700-860-WAL01	ab Firmware V 1.10.200
WALL IE PLUS	700-862-WAL01	ab Firmware V 1.00.000
WALL IE Compact	700-863-WAL01	ab Firmware V 1.00.000



Link zur neuesten Vers des Handbuchs

#### Hinweise

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung dieses Handbuches, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Handbuches darf ohne schriftliche Genehmigung der Helmholz GmbH & Co. KG in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, oder unter Verwendung elektronischer Systeme reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die jeweils aktuelle Version des Handbuchs finden Sie im Internet unter www.helmholz.de. Wir freuen uns über Verbesserungsvorschläge und Anregungen.

#### **Open Source**

Unsere Produkte enthalten unter anderem Open Source Software. Diese Software unterliegt den jeweils einschlägigen Lizenzbedingungen. Die entsprechenden Lizenzbedingungen einschließlich einer Kopie des vollständigen Lizenztextes lassen wir Ihnen mit dem Produkt zukommen. Sie werden auch in unserem Downloadbereich der jeweiligen Produkte unter www.helmholz.de bereitgestellt.

Weiter bieten wir Ihnen an, den vollständigen, korrespondierenden Quelltext der jeweiligen Open Source Software gegen einen Unkostenbeitrag von Euro 10,00 als DVD auf Ihre Anfrage hin Ihnen und jedem Dritten zu übersenden. Dieses Angebot gilt für den Zeitraum von drei Jahren, gerechnet ab der Lieferung des Produktes.

Copyright © 2023 by

Helmholz GmbH & Co. KG Hannberger Weg 2 | 91091 Großenseebach

Änderungen	in	diesem	Dokument:
macrungen	111	uicsciii	Dokument.

Stand	Datum	Änderung
1	12.5.17	Erste Version / Firmware V1.04
2	16.1.19	Umbau auf Anwendungsfälle NAT und Bridge; Ergänzungen Firmware V1.06 (DHCP-Server/-Client, Portranges) und Korrekturen
3	8.7.19	FW V1.08.100: SNAT
4	27.9.19	Tippfehler in Kap. 1.2 QR-Codes korrigiert und Hyperlinks hinzugefügt
5	16.1.20	Firmware V1.08.200: Screenshots aktualisiert Produktmaße korrigiert
6	7.4.20	Hinweis auf Recycling/WEEE eingefügt Auflösung der Bilder verbessert Firmware V1.08.400: IP-Ranges für NAT-Regeln
7	13.1.21	Neu: DNS-Server (Kap. 11.2) Neu: ICMP in Filterregeln (Kap. 6.5, 7.4) Neu: FTP-Helper (Kap. 7.7)
8	18.2.22	Aktualisierung Security Empfehlungen Firmware V1.10.100: FTP-Helper funktioniert jetzt auch im NAT-Modus
9	14.7.22	Diverse Textkorrekturen
10	26.8.22	Ergänzung WALL IE PLUS
11	27.4.23	Ergänzung WALL IE Compact Ergänzung "NTP on LAN" und DHCP "static leases"
11b	5.5.23	Textkorrekturen
12	28.3.24	Portzuordnung besser erläutert; kleinere Textkorrekturen

STEP, TIA und Simatic sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG.

# Inhalt

1	Allg	emeines6
	1.1	Zielgruppe des Handbuchs
	1.2	Sicherheitshinweise
	1.3	Hinweiszeichen und Signalwörter7
	1.4	Bestimmungsgemäße Verwendung
	1.5	Missbrauch
	1.6	Montage / Demontage
	1.6.1	Zugangsbeschränkung
	1.6.2	9 Montage und Mindestabstände
	1.6.3	Elektrische Installation9
	1.6.4	Schutz vor elektrostatischen Entladungen
	1.6.5	Überstrom-Schutz
	1.6.6	EMV-Schutz
	1.6.7	' Betrieb 10
	1.6.8	Recycling / WEEE 10
	1.7	Haftung11
	1.7.1	Haftungsausschluss
	1.7.2	2 Gewährleistung
	1.8	Open Source 11
2	Sec	urity Empfehlungen12
3	Übe	rsicht14
	3.1	Aufbau des WALL IE (700-860-WAL01)15
	3.2	WALL IE PLUS (700-862-WAL01)
	3.3	WALL IE Compact (700-863-WAL01)
	3.4	Anschließen des WALL IE
	3.5	LEDs Statusinformationen
	3.5.1	WALL IE (700-860-WAL01)
	3.5.2	2 WALL IE PLUS (700-862-WAL01)
	3.5.3	WALL IE Compact (700-863-WAL01)
4	Erst	er Zugriff auf das Webinterface18
	4.1	Erstanmeldung
	4.2	Hauptansicht
	4.2.1	Menü Übersicht 21

4.	.2.2	Responsive Design	21
4.3	Рс	rtbelegung WAN/LAN	22
4.	.3.1	Portbelegung für WALL IE und WALL IE Compact	22
4.	.3.2	Portzuordnung für WALL IE PLUS	22
5 V	Vahl	der Betriebsart2	23
5.1	De	er NAT Betriebsmodus	23
5.2	De	er Bridge-Betriebsmodus	24
6 A	nwe	ndungsfall NAT2	25
6.1	Ar	passen der IP-Adressen im NAT-Betriebsmodus	25
6.2	Dł	HCP-Client am WAN-Interface aktivieren	26
6.3	Eir	nrichtung von "Basic NAT" Regeln	27
6.4	Pa	ketfilter "WAN to LAN"	29
6.5	IC	MP Traffic "WAN to LAN"	31
6.6	Ра	ketfilter "LAN to WAN"	32
6.7	IC	MP Traffic "LAN to WAN"	32
6.8	FT	P-Helper für aktives FTP	33
6.9	SN	IAT	34
6.10	) N/	ЪРТ	35
6.11	I Pc	rtforwarding	36
7 A	nwe	ndungsfall Bridge3	88
7.1	Br	idge Modus aktivieren	38
7.2	Ar	passen der IP-Adressen im Bridge Betriebsmodus	38
7.3	Pa	ketfilter "WAN to LAN"	20
7.4			57
75	IC	MP Traffic "WAN to LAN"	41
7.5	IC Pa	MP Traffic "WAN to LAN"	41 42
7.5	IC Pa IC	MP Traffic "WAN to LAN"	41 42 42
7.6 8 N	IC Pa IC <b>1AC-/</b>	MP Traffic "WAN to LAN"	41 42 42 42
7.6 8 M 9 S	IC Pa IC <b>1AC-</b> / tatise	MP Traffic "WAN to LAN"	41 42 42 42 43
7.6 8 M 9 S 10	IC Pa IC 1AC-/ tatiso Anw	MP Traffic "WAN to LAN"	41 42 42 43 44 45
7.6 8 M 9 S 10	IC Pa IC <b>1AC-/</b> tatiso Anw	MP Traffic "WAN to LAN"	41 42 42 42 43 44 5 46
7.6 8 N 9 S 10 10.1	IC Pa IC <b>1AC-/</b> tatiso Anw I Ar 2 Ar	MP Traffic "WAN to LAN"	41 42 42 43 44 45 46 47
7.6 8 N 9 S 10 10.1 10.2	IC Pa IC IAC-/ tatiso Anw Anw Ar 2 Ar Weit	MP Traffic "WAN to LAN"	41 42 42 42 43 44 45 46 47 49
7.6 8 N 9 S 10 10.1 10.2 11 11.1	IC Pa IC <b>1AC-</b> <b>tatiso</b> <b>Anw</b> I Ar 2 Ar <b>Wei</b> t I DI	MP Traffic "WAN to LAN"	41 42 42 43 43 44 45 46 47 49

11.3	Hostname (WAN)
11.4	Syslog Server
11.4	4.1 Syslog Local
11.4	4.2 Syslog Remote
11.5	Passwort ändern (Password) / Userverwaltung
11.6	Zertifikat hinterlegen (HTTPS) 55
11.7	Web Interface Zugriff im WAN-Netzwerk erlauben (Web Interface Access)
11.8	Zeiteinstellungen (Time)
11.9	Export / Import der Konfiguration
12 F	irmwareupdate
13 R	Rückstellen auf Werkseinstellung59
13.1	Rückstellen auf Werkseinstellung über Webseite 59
13.2	Rückstellen auf Werkseinstellung über Taster 59
14 F.	AQ60
15 T	echnische Daten61
15.1	WALL IE (700-860-WAL01)
15.2	WALL IE PLUS (700-862-WAL01)
15.3	WALL IE Compact (700-863-WAL01)63
15.4	Maßzeichnung WALL IE (700-860-WAL01)64
15.5	Maßzeichnung WALL IE PLUS (700-862-WAL01)64
15.6	Maßzeichnung WALL IE Compact (700-863-WAL01)65

# 1 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung gilt ausschließlich für Geräte, Baugruppen, Software und Leistungen der Helmholz GmbH & Co. KG.

### 1.1 Zielgruppe des Handbuchs

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist. Zur Installation, Inbetriebnahme und zum Betrieb der Komponenten ist die Beachtung der Hinweise und Erklärungen dieser Betriebsanleitung unbedingt notwendig.



Projektierungs-, Ausführungs- und Bedienungsfehler können den ordnungsgemäßen Betrieb des WALL IE beeinträchtigen und Personen-, Sach- oder Umweltschäden zur Folge haben. Es darf nur ausreichend qualifiziertes Fachpersonal die Geräte bedienen!

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbarer Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

### 1.2 Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise müssen beachtet werden um Personen und Lebewesen, materielle Güter und die Umwelt vor Schäden zu bewahren. Die Sicherheitshinweise zeigen mögliche Gefahren auf und geben Hinweise, wie Gefahrensituationen vermieden werden können.

# 1.3 Hinweiszeichen und Signalwörter



Wenn der Gefahrenhinweis nicht beachtet wird, besteht die unmittelbare Gefahr für Gesundheit und Leben von Personen durch elektrische Spannung.





Macht auf Fehlerquellen aufmerksam, die Geräte oder Umwelt schädigen können.



### 1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Produkte der WALL IE "Industrial Bridge und Firewall" Baureihe (im Folgenden "das Gerät" oder "die Geräte" genannt) verbindet zwei Ethernet Netzwerke.

Die Geräte werden mit einer werkseitigen Hard- und Software-Konfiguration ausgeliefert. Die Hardund Software-Konfiguration auf die Anwendungsbedingungen muss durch den Anwender erfolgen. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Helmholz GmbH & Co. KG.



Die WALL IE Industrial Bridge und Firewall ist nicht für eine direkte Verbindung mit dem Internet verwendbar. Verwenden Sie für eine Internetverbindung immer einen dedizierten Router mit einer ausreichend dimensionierten Internet-Firewall. Beachten Sie bei der Projektierung, Verwendung und Wartung die Empfehlungen zur Security (s. Kap. 2).

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Geräte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus.

Die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.

Die Geräte besitzt den Schutzgrad IP 20 und muss zum Schutz vor Umwelteinflüssen in einem elektrischen Betriebsraum oder einem Schaltkasten/Schaltschrank montiert werden. Um unbefugtes Bedienen zu verhindern, müssen die Türen der Schaltkästen/Schaltschränke während des Betriebes geschlossen und ggf. gesichert sein.

### 1.5 Missbrauch



Die Folgen einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung können Personenschäden des Benutzers oder Dritter, Datenschutzverletzungen sowie Sachschäden an der Steuerung, am Produkt oder Umweltschäden sein. Setzen Sie die Geräte nur bestimmungsgemäß ein!

### 1.6 Montage / Demontage

#### 1.6.1 Zugangsbeschränkung

Die Geräte sind offene Betriebsmittel und dürfen nur in elektrischen Betriebsräumen, Schränken oder Gehäusen installiert werden.

Der Zugang zu den elektrischen Betriebsräumen, Schränken oder Gehäusen darf nur über Werkzeug oder Schlüssel möglich sein und nur unterwiesenem oder zugelassenem Personal gestattet werden.

#### 1.6.2 Montage und Mindestabstände

Der Geräte können auf eine DIN-Hutschiene montiert und in beliebiger Lage eingebaut werden. Es wird empfohlen, bei der Montage Mindestabstände einzuhalten. Durch die Einhaltung der Mindestabstände

- ist das Montieren bzw. Demontieren der Module möglich, ohne andere Anlagenteile demontieren zu müssen.
- ist genügend Raum vorhanden, um alle vorhandenen Anschlüsse und Kontaktierungsmöglichkeiten mit handelsüblichem Zubehör zu verbinden.
- ist Platz für evtl. nötige Kabelführungen vorhanden.



Die Montage ist gemäß VDE 0100/IEC 364 und nach geltenden nationalen Normen durchzuführen. Das Gerät besitzt den Schutzgrad IP20. Wird ein höherer Schutzgrad benötigt, muss der Einbau in ein Gehäuse oder einen Schaltschrank erfolgen.

#### 1.6.3 Elektrische Installation

Die regional gültigen Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

#### 1.6.4 Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Um Schäden durch elektrostatische Entladungen zu verhindern, sind bei Montage- und Servicearbeiten folgende Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen:

- Bauteile und Baugruppen nie direkt auf Kunststoff-Gegenstände (z.B. Styropor, PE-Folie) legen und auch deren Nähe meiden.
- Vor Beginn der Arbeit das geerdete Gehäuse anfassen, um sich zu entladen.
- Nur mit entladenem Werkzeug arbeiten.
- Bauteile und Baugruppen nicht an Kontakten berühren.

#### 1.6.5 Überstrom-Schutz

Ein Überstromschutz ist nicht erforderlich, da das Gerät keinen Laststrom führt. Die Stromversorgung der Elektronik des Gerätes ist extern mit einer Sicherung maximal 1 A (träge) abzusichern.

#### 1.6.6 EMV-Schutz

Um die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) in Ihren Schaltschränken und in elektrisch rauer Umgebung sicherzustellen, sind bei der Konstruktion und dem Aufbau die bekannten Regeln des EMV-gerechten Aufbaus zu beachten.

#### 1.6.7 Betrieb

Betreiben Sie das Gerät nur im einwandfreien Zustand. Die zulässigen Einsatzbedingungen und Leistungsgrenzen müssen eingehalten werden.

Nachrüstungen, Veränderungen oder Umbauten am Gerät sind grundsätzlich verboten.

Das Gerät ist ein Betriebsmittel zum Einsatz in industriellen Anlagen. Während des Betriebs müssen alle Abdeckungen am Gerät und der Installation geschlossen sein, um den Berührungsschutz zu gewährleisten.



Bei der Abschaltung des WALL IE werden Netzwerkverbindungen unterbrochen! Stellen Sie vor Beginn jeglicher Arbeiten am Gerät sicher, dass bei Unterbrechung der Netzwerkverbindungen keine unzulässigen Störungen an angeschlossenen Anlagen auftreten.

#### 1.6.8 Recycling / WEEE

Das Unternehmen Helmholz GmbH & Co. KG ist als Hersteller mit der Marke HELMHOLZ und der Geräteart "Kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten" sowie den folgenden Registrierungsdaten registriert:

Firma Helmholz GmbH & Co. KG, Ort der Niederlassung/Sitz 91091 Großenseebach, Anschrift Hannberger Weg 2, Name des Vertretungsberechtigten Carsten Bokholt,

Registrierungsnummer DE 44315750.



Die in diesem Dokument beschriebenen Elektrogeräte sind dem Recycling zuzuführen. Sie dürfen gemäß Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) nicht über kommunale Entsorgungsbetriebe entsorgt werden.

# 1.7 Haftung

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung unterliegt technischen Änderungen, die durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte der Helmholz GmbH & Co. KG entstehen. Für den Fall, dass diese Bedienungsanleitung technische Fehler oder Schreibfehler enthält, behalten wir uns das Recht vor, Änderungen jederzeit und ohne Ankündigung durchzuführen.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte gemacht werden. Über die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen hinaus sind in jedem Fall die gültigen nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten.

#### 1.7.1 Haftungsausschluss

Die Helmholz GmbH & Co. KG haftet nicht bei Schäden, wenn diese durch nicht bestimmungs- oder sachgemäße Benutzung oder Anwendung der Produkte verursacht wurden.

Die Helmholz GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für eventuell in der Bedienungsanleitung enthaltene Druckfehler oder sonstige Ungenauigkeiten, es sei denn, es sind gravierende Fehler, die Helmholz GmbH & Co. KG nachweislich bereits bekannt sind.

Über die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen hinaus sind in jedem Fall die gültigen nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten.

Die Helmholz GmbH & Co. KG haftet nicht bei Schäden, die durch Software, die auf Geräten des Anwenders aktiv ist und über die Fernwartungsverbindung weitere Geräte oder Prozesse beeinträchtigt, schädigt oder infiziert und unerwünschten Datentransfer auslöst oder ermöglicht.

#### 1.7.2 Gewährleistung

Melden Sie Mängel sofort nach Feststellung des Fehlers beim Hersteller an.

Die Gewährleistung erlischt bei:

- Missachtung dieser Betriebsanleitung
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Geräts
- Unsachgemäßem Arbeiten an und mit dem Gerät
- Bedienungsfehlern
- Eigenmächtigen Veränderungen am Gerät

Es gelten die bei Vertragsabschluss unter "Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Helmholz GmbH & Co. KG" getroffenen Vereinbarungen.

### 1.8 Open Source

Unsere Produkte enthalten unter anderem Open Source Software. Diese Software unterliegt den jeweils einschlägigen Lizenzbedingungen. Die entsprechenden Lizenzbedingungen einschließlich einer Kopie des vollständigen Lizenztextes sind auf der Produkt-Webseite herunterladbar. Sie werden auch in unserem Downloadbereich der jeweiligen Produkte unter www.helmholz.de bereitgestellt.

Weiter bieten wir Ihnen an, den vollständigen, korrespondierenden Quelltext der jeweiligen Open Source Software gegen einen Unkostenbeitrag von Euro 10,00 als DVD auf Ihre Anfrage hin Ihnen und jedem Dritten zu übersenden. Dieses Angebot gilt für den Zeitraum von drei Jahren, gerechnet ab der Lieferung des Produktes.

# 2 Security Empfehlungen

WALL IE ist eine Netzwerkinfrastruktur Komponente und damit ein wichtiges Element in der Security Betrachtung einer Anlage oder eines Netzwerkes. Beachten Sie bei der Verwendung des WALL IE deshalb folgende Empfehlungen, um nicht autorisierte Zugriffe auf Anlagen und Systeme zu unterbinden.

#### Allgemein:

- Stellen Sie in regelmäßigen Abständen sicher, dass alle relevanten Komponenten diese Empfehlungen und ggf. weitere interne Sicherheits-Richtlinien erfüllen.
- Bewerten Sie Ihre Anlage ganzheitlich im Hinblick auf die Sicherheit. Nutzen Sie ein Zellenschutzkonzept ("Defense-in-Depth") mit entsprechenden Produkten, wie z.B. dem WALL IE.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Security Bedrohungen für alle ihre Komponenten

#### Physischer Zugang:

• Beschränken Sie den physischen Zugang zu sicherheitsrelevanten Komponenten auf qualifiziertes Personal.

#### Sicherheit der Software:

- Halten Sie die Firmware alle Kommunikationskomponenten immer aktuell.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Firmware Updates für das Produkt. Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 12.
- Aktivieren Sie nur Protokolle und Funktionen, die Sie wirklich benötigen.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit stets diejenigen Varianten von Protokollen, die mehr Sicherheit bieten.

#### Passwörter:

- Definieren Sie Regeln und Rollen für die Nutzung der Geräte und die Vergabe von Passwörtern.
- Ändern Sie Standard-Passwörter.
- Verwenden Sie ausschließlich Passwörter mit hoher Passwortstärke. Vermeiden Sie schwache Passwörter wie z. B. "passwort1", "123456789" oder dergleichen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Passwörter unzugänglich für unbefugtes Personal sind.
- Verwenden Sie dasselbe Passwort nicht für verschiedene Benutzer und Systeme.

Helmholz ist Mitglied beim <u>CERT@VDE</u>. Wir kommunizieren – neben unserem technischen Newsletter - unsere Security relevanten Updates, Patches und Handlungshinweise (Advisories) an Sie als Anwender der Helmholz Produkte. Informieren Sie sich und nutzen Sie die Dienste und die Datenbank des CERT@VDE um Ihre Anlagen sicher zu machen und sicher zu halten.

Das Helmholz **"Product Security Incident Response Team" (PSIRT)** unterstützt Sie proaktiv, um Ihre Maschinen im Rahmen der industriellen Kommunikation bestmöglich zu schützen. Wann immer neue Gefährdungspotentiale auftreten oder uns gemeldet werden, bewerten und bearbeiten wir diese umgehend und versorgen Sie schnellstmöglich mit Handlungsempfehlungen, Patches und Updates, um das Risiko auf ein Minimum zu reduzieren.

Auch Sie können helfen: **Melden Sie Auffälligkeiten** zum Produkt an unser "Product Security Incident Response" Team unter <u>psirt@helmholz.de</u> oder <u>support@helmholz.de</u>.

Weitere Informationen zur Thema Security erhalten Sie z.B. hier:

- <u>CERT@VDE</u>
- <u>Sichere-industrie.de</u>
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
- <u>Allianz für Cyber-Sicherheit</u>

# 3 Übersicht

Die Produkte der WALL IE "Industrial NAT Gateway und Firewall" Baureihe integrieren Maschinennetze auf einfache Weise in das übergeordnete Firmen- oder Produktionsnetz mittels Netzwerksegmentierung, Paket- und MAC-Adressen Filterung.

Die Produktreihe besteht aus drei Varianten: WALL IE (700-860-WAL01), WALL IE PLUS (700-862-WAL01) und WALL IE Compact (700-863-WAL01). Soweit nicht anders angemerkt, beschreibt dieses Handbuch Funktionen, die alle Geräte gleichermaßen unterstützen.



Der **NAT-Betriebsmodus** dient zur Weiterleitung des Datenverkehrs zwischen verschiedenen IPv4-Netzwerken. Er ermöglicht die Adressübersetzung mittels NAT und nutzt Paketfilter für die Zugriffsbeschränkung auf das dahinterliegende Automatisierungsnetzwerk.

Im **Bridge-Betriebsmodus** agiert der WALL IE als Netzwerkbrücke in einem IPv4-Subnetz. Im Gegensatz zu normalen Switches ist in dieser Betriebsart die Paketfilterung möglich. Dadurch kann die Einschränkung des Zugriffs zu einzelnen Bereichen ihres Netzwerkes erreicht werden, ohne dass hierfür unterschiedliche Netzwerke verwendet werden müssen.

#### Allgemeine Features:

- NAT (Basic NAT, SNAT, NAPT und Portforwarding) zur Netzwerksegmentierung
- Bridge-Funktionalität für Absicherung von Netzwerbereichen mit im gleich Subnetz
- Zugriffsbeschränkung durch Paketfilter: IPV4-Adressen, Protokoll (TCP/UDP), Ports
- MAC-Adressen Filterung mit Black und Whitelisting
- DHCP-Server (LAN), DHCP-Client (WAN)
- Schnelle und einfache Konfiguration durch responsive Webinterface
- Statische Routen zu anderen Netzwerken
- Melden von Ereignissen an einen Syslog Server
- Export/Import der Konfiguration
- Industrietaugliche Bauform zur Hutschienenmontage
- 4x RJ45 Interfaces 100 Mbit, 1x WAN + 3 x LAN (*WALL IE, 700-860-WAL01*)
- 8x RJ45 Interfaces 100/1000Mbit, WAN/LAN frei einstellbar (WALL IE PLUS, 700-862-WAL01)
- 2x RJ45 Interfaces 100/1000Mbit, 1x WAN + 1x LAN (WALL IE Compact, 700-863-WAL01)

# 3.1 Aufbau des WALL IE (700-860-WAL01)

Der WALL IE hat einen 100Mbit WAN-Port (P1) und drei 100 Mbit LAN-Ports (P2-P4, geswitcht).



Über den Funktionstaster (FCN) kann ein Rückstellen auf Werkseinstellungen durchgeführt werden (siehe Kap. 12). Der Reset Taster (RST) führt einen Neustart des WALL IE aus.

# 3.2 WALL IE PLUS (700-862-WAL01)

Der WALL IE PLUS hat 8 geswitchte Ports mit 100/1000Mbit (X1 P1- X1 P8). Die Ports können in der Konfiguration des WALL IE PLUS für WAN oder LAN beliebig zugeordnet werden siehe Kap. 4.3). Eine LED an jedem Port zeigt die Zuordnung an. Bei Auslieferung ist Port P1 für das WAN-Netzwerk

eingestellt und die Ports P2 bis P8 für das LAN-Netzwerk.

Über den Funktionstaster (FCN) kann ein Rückstellen auf Werkseinstellungen durchgeführt werden (siehe Kap. 12). Der Reset Taster (RST) führt einen Neustart des WALL IE PLUS aus.



# 3.3 WALL IE Compact (700-863-WAL01)

Der WALL IE Compact hat die kleinste Bauform der WALL IE Baureihe und stellt 2 Ports mit 100/1000Mbit zur Verfügung (X1 WAN - X1 LAN).

Über den Funktionstaster (FCN) kann ein Rückstellen auf Werkseinstellungen durchgeführt werden (siehe Kap. 12).



### 3.4 Anschließen des WALL IE

Der WALL IE muss, am Weitbereichseingang 18—30 V DC über den mitgelieferten Anschlussstecker, mit DC 24 V versorgt werden. Die WALL IE Produkte sind ausschließlich für den Betrieb mit Sicherheitskleinspannung (SELV/PELV) ausgelegt.



Die RJ45 Buchse "P1 WAN" des WALL IE (700-860-WAL01) dient zum Anschluss des externen Netzwerks. Die RJ45 Buchsen "P2 LAN—P4 LAN" sind geswitcht und dienen zum Anschluss des internen Netzwerks.

Die RJ45 Buchsen "X1 P1" bis "X1 P8" des WALL IE PLUS (700-862-WAL01) können beliebig dem Netzwerk WAN oder LAN zugeordnet werden. In der Werkseinstellung ist der Port P1 für WAN und die Ports P2-P8 für LAN eingestellt. Die LEDs neben dem Port zeigen die Zuordnung an, orange für WAN und grün für LAN. Im Kapitel 4.3 ist erläutert, wie die Ports für LAN oder WAN konfiguriert werden können.

Der WALL IE Compact (700-863-WAL01) hat oben eine Buchse "X1 WAN" für das externe Netzwerk und unten eine Buchse "X1 LAN" für das interne Netzwerk.

Die Eingänge IN1 und IN2 beim WALL IE und WALL IE PLUS haben in der aktuellen Firmwareversion noch keine Funktion, werden in einer späteren Firmwareversion zum externen Schalten von Firewall Regeln zur Verfügung stehen. Der WALL IE Compact besitzt keine Eingänge.





#### HINWEIS

Das Gerät darf nur mit Spannungsversorgungen betrieben werden, die die Vorgaben der EN 62368-1 für Stromquellen begrenzter Leistung erfüllen. Andernfalls ist das Gerät in einem Gehäuse zu betreiben, das den Anforderungen einer Brandschutzumhüllung nach EN 62368-1 genügt.

#### 3.5 LEDs Statusinformationen

PWR	Aus	Keine Spannungsversorgung oder Gerät defekt	
	Ein	Gerät ist korrekt mit Spannung versorgt	
RDY	Ein	Gerät ist betriebsbereit	
ACT	Blinkt oder An	Erlaubter Datenverkehr zwischen WAN und LAN	
USR	Blinkt	Rücksetzen auf Werkseinstellung aktiviert	
RJ45 LEDs	Grün (Link)	Verbunden	
	Orange (Act)	Datenübertragung am Port	

#### 3.5.1 WALL IE (700-860-WAL01)

USR	



PWR

RDY

ACT

USR

AN

#### 3.5.2 WALL IE PLUS (700-862-WAL01)

D\A/D	Aus	Keine Spannungsversorgung oder Gerät defekt
PVVK	Ein	Gerät ist korrekt mit Spannung versorgt
RDY	Ein	Gerät ist betriebsbereit
АСТ	Blinkt oder An	Erlaubter Datenverkehr zwischen WAN und LAN
USR	Blinkt	Rücksetzen auf Werkseinstellung aktiviert
LEDs neben	Orange	Port ist dem WAN-Netzwerk zugeordnet
RJ45 Ports	Grün	Port ist dem LAN-Netzwerk zugeordnet
	Grün (Link) blinkt	Verbunden mit 100 Mbit/s
RJ45 LEDs	Grün (Link) an	Verbunden mit 1000 Mbit/s
	Orange (Act)	Datenübertragung am Port

#### 3.5.3 WALL IE Compact (700-863-WAL01)

	Aus	Keine Spannungsversorgung oder Gerät defekt	
FVVN	Ein	Gerät ist korrekt mit Spannung versorgt	
RDY	Ein	Gerät ist betriebsbereit	
ACT	Blinkt oder An	Erlaubter Datenverkehr zwischen WAN und LAN	
USR	Blinkt	Rücksetzen auf Werkseinstellung aktiviert	
	Grün (Link) blinkt	Verbunden mit 100 Mbit/s	
RJ45 LEDs	Grün (Link) an	Verbunden mit 1000 Mbit/s	
	Orange (Act)	Datenübertragung am Port	



# 4 Erster Zugriff auf das Webinterface

Der WALL IE wird ab Werk LAN-seitig mit der IP-Adresse 192.168.0.100 und der Subnetzmaske 255.255.255.0 ausgeliefert. Der Zugriff auf das Webinterface ist beim WALL IE (700-860-WAL01) über die LAN-Anschlüsse P2 - P4 möglich. Beim WALL IE PLUS (700-862-WAL01) ist im Auslieferzustand

der Zugriff über die Ports P2 - P8 möglich oder über alle Ports deren LED grün leuchtet. Beim WALL IE Compact (700-863-WAL01) kann der LAN-Port verwendet werden.

Zuerst muss die IP-Adresse ihrer Netzwerkkarte entsprechend dem IP-Subnetz des WALL IE eingestellt werden. Stellen Sie in den Netzwerkeinstellungen des Netzwerkadapters die Subnetz-maske und die IP-Adresse des PCs passend zur Default IP-Adresse des WALL IE ein, z.B. 196.168.0.1 mit Subnetzmaske 255.255.255.0. Verbinden sie nun ein Patchkabel mit dem LAN-Anschluss ihres PCs und einem LAN-Port des WALL IE.

Das Webinterface kann im Auslieferungszustand durch Aufruf von "**https://192.168.0.100**" in der Browserleiste erreicht werden.

Eigenschaften von Internetprotokoll, V	Version 4 (TCP/IPv4) X
Allgemein	- 0
IP-Einstellungen können automatisch zu Netzwerk diese Funktion unterstützt. V Netzwerkadministrator, um die geeigne	ugewiesen werden, wenn das Wenden Sie sich andernfalls an den eten IP-Einstellungen zu beziehen.
O IP-Adresse automatisch beziehen	
• Folgende IP- <u>A</u> dresse verwenden:	
IP-Adresse:	192.168.0.1
Subnetzmaske:	255.255.0.0
Standardgateway:	
ODNS-Serveradresse automatisch	beziehen
Folgende DNS-Serveradressen ve	erwenden:
Bevorzugter DNS-Server:	
Alternativer DNS-Server:	
Einstellungen beim Beenden über	rprüfen
	Erweitert
	OK Abbrechen



**HINWEIS** Das Webinterface ist aus Sicherheitsgründen ausschließlich über eine gesicherte HTTPS-Verbindung zu erreichen. Um die Webseite zu erreichen, muss einmalig eine Ausnahmeregel im Browser bestätigt werden. Im Menü "Device/HTTPS" kann bei Bedarf ein eigenes Zertifikat für die Verbindungssicherung hinterlegt werden.

### 4.1 Erstanmeldung

Bei der Erstanmeldung werden sie aufgefordert ein Passwort festzulegen.

Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten und darf maximal 128 Zeichen lang sein, es kann Sonderzeichen und Ziffern enthalten. Mit dem Button "Continue" wird das Passwort im Gerät gespeichert und Sie werden auf die "Overview" Seite des WALL IE weitergeleitet.

Der Haupt-User ist immer "admin".

Neben dem Haupt-Benutzer "admin" können noch die Benutzer "it-user" und "machineuser" mit eingeschränkten Rechten verwendet werden.

Die User können im Menü "Device/Password" aktiviert und zugehörige Passworte eingestellt werden.

/e	Icome to WALLIE
ı're	connecting to WALL IE for the first time.
	Setting a password for user admin
	Please set a password to be able to access the webinterface. To keep your network safe it must contain at least of 8 characters. It should also contain numbers, lowercase and uppercase characters.
Ne	w Password
Re	peat Password
	Continue
	Need



Bitte prägen Sie sich das Passwort gut ein! Aus Sicherheitsgründen gibt es keine Möglichkeit das Passwort zurückzusetzen, ohne das Gerät auf Werkseinstellungen zu setzen.

# 4.2 Hauptansicht

Nach dem Login öffnet sich immer die "Overview" Webseite des WALL IE. Die Hauptansicht "Overview" enthält eine Übersicht der wichtigsten Einstellungen und Informationen des WALL IE. In der obersten Zeile befindet sich das Menü mit den Funktionen zur Konfiguration.

WALLIE NAT Gateway/Firewall				COMPATIBLE WITH YOU
Overview	Device -	Netwo	k- N/	AT - Packet Filter -
Overview				
Live Statistics			Device Config	juration
Uptime	0 days 23:01:17		Timezone	Europe/Berlin
System Time:	2/1/1970 01:16:53		Operating Mode	NAT
Current User:	admin		INTERFACE	
			DNS	10.10.1.250
			GATEWAY	10.10.1.251
			DHCP Server	OFF
Software			Hardware	
Firmware Version		V1.08.200	Serial Number	00000293
Linux Kernel Version		4.9.4	Order Number	700-860-WAL01
Open Source Software Licenses			Hardware Revision	1-1
			LAN MAC Address	24-EA-40-0F-01-25



#### HINWEIS

Bitte prüfen Sie auf der Webseite des WALL IE, ob es eine neuere Firmwareversion gibt. Das Firmwareupdate ist im Kapitel 12 beschrieben.

Link zur Firmware:

https://www.helmholz.de/goto/700-860-WAL01 https://www.helmholz.de/goto/700-862-WAL01 https://www.helmholz.de/goto/700-863-WAL01

#### 4.2.1 Menü Übersicht

Device-	Network -	NAT-	Packet Filter -
Operating Mode Hostname	Interface DHCP-Server for Lan	Basic NAT NAPT	MAC WAN to LAN
Syslog Local Syslog Remote	Static Routes		LAN to WAN
Password HTTPS			
Web Interface Access			
Firmware Upgrade			
Factory Reset			
Device Reboot			
Export Config			
Import Config			

#### 4.2.2 Responsive Design

Das Webinterface ist auch geeignet für die Verwendung auf Tablets und Smartphones ("Responsive Design").

WALLIE IE-Bridge/Firewall		E
Overview		
Live Statistics		
Uptime	0 days 00:01:39	
System Time:	1/1/1970 01:01:40	
Device Configu	uration	
Timezone	Europe/Berlin	
Operating Mode	NAT	
WAN IP	10.10.1.99	
LAN IP	192.168.0.100	
		www.belmbolz.com



Bitte beachten Sie, dass der Webzugriff auf den WALL IE aus Sicherheitsgründen mit einer Inaktivitätsüberwachung versehen ist. Wenn die Webseite für einige Minuten nicht verwendet wird, findet ein automatisches "Ausloggen" statt.

### 4.3 Portbelegung WAN/LAN

#### 4.3.1 Portbelegung für WALL IE und WALL IE Compact

Die Zuordnung der Ports für WAN (Firmennetzwerk) und LAN (Maschinennetzwerk) sind beim WALL IE (700-860-WAL01) fest vorgegeben.

Der oberste Port "P1 WAN" verbindet den WALL IE mit dem Firmennetzwerk, die 3 weiteren Ports ("P2-P4 LAN") verbinden den WALL IE mit dem Maschinennetzwerk. Die Ports P2 bis P4 sind intern geswitchet.

Der WALL IE Compact (700-863-WAL01) hat einen WAN-Port ("X1WAN") für das Firmennetzwerk und einen LAN-Port ("X1LAN") für das Maschinennetzwerk.

#### 4.3.2 Portzuordnung für WALL IE PLUS

Ports Config

X1P1: WAN 🗸

X1P2: WAN ¥

X1P3: WAN ¥

X1P4: WAN 🗸

X1P5: LAN ¥

X1P6: LAN ¥

x1p7: LAN ✓ x1p8: LAN ✓

✓ Submit ★ Decline

Der WALL IE PLUS (700-862-WAL01) hat 8 Ports ("X1 P1 – X1 P8"), die frei für WAN (Firmennetzwerk) oder LAN (Maschinennetzwerk) eingestellt werden können.

լի

Device -Ports Config

Operating Mode

DNS Hostname

Syslog Local

Password

HTTPS

Syslog Remote

Web Interface Access

Firmware Upgrade

Factory Reset Device Reboot

Export Config Import Config

Die Konfiguration der Ports kann im Menü "Device/ Ports Config" eingestellt werden. Alle Ports für LAN und alle Ports für WAN sind untereinander intern geswitchet.





23

Helmholz

WALLIE PLUS

•

RDY

O ACT

USR

FCNRST



#### 5 Wahl der Betriebsart

Die folgenden Erläuterungen gelten gleichermaßen für WALL IE (700-860-WAL01) als auch für WALL IE PLUS (700-862-WAL01). Für die bessere Lesbarkeit wird im Folgenden nur von "WALL IE" gesprochen.

Abhängig von Anwendungsfall für den WALL IE muss zu Beginn die Betriebsart festgelegt werden. WALL IE unterstützt zwei grundsätzliche Betriebsarten: NAT und Bridge

#### **Der NAT Betriebsmodus** 5.1

Wenn eine Automatisierungszelle mit voreingestellten IP-Adressen in ein Firmennetzwerk mit einem anderen Subnet eingebunden werden soll, dann müssen normalerweise die IP-Adressen der Maschine alle neu eingestellt werden.

Unter Verwendung von Network Address Translation (NAT) bietet WALL IE die Möglichkeit, die IP-Adressen der Maschine zu belassen aber die Kommunikation zum Maschinennetzwerk mit eigenen IP-Adressen aus dem Firmennetzwerk zu ermöglichen.

Im NAT-Betriebsmodus leitet WALL IE den Datenverkehr zwischen verschiedenen IPv4-Netzwerken weiter (Layer 3) und setzt die IP-Adressen mithilfe von NAT um.



Maschinennetzwerk

Zusätzlich können Paketfilter und MAC-Adressen Filter zur Einschränkung des Datenverkehrs parametriert werden.

Broadcasts-Traffic wird generell am WALL IE gefiltert, somit wird das Zeitverhalten des Maschinennetzwerks nicht durch das Firmennetzwerk beeinträchtig.

Basic NAT, auch "1:1 NAT" oder "Static NAT" genannt, ist die Übersetzung von einzelnen IP-Adressen oder von ganzen IP-Adressbereichen.

Mithilfe von Portweiterleitungen ("Portforwarding") kann alternativ konfiguriert werden, dass Pakete an einen bestimmten TCP/UDP-Port des WALL IE zu einem bestimmten Teilnehmer im Maschinennetzwerk (LAN) weitergeleitet werden.

Der NAT Betriebsmodus erlaubt es somit auch, mehrere Automatisierungszellen, die einen gleichen IP-Adressbereich verwenden, in dasselbe Firmennetzwerk zu integrieren.

Jeder Automatisierungszelle können hierbei unterschiedliche freie IP-Adressen aus dem Firmennetzwerk zugewiesen werden.

Wenn "NAT" Ihr geplanter Anwendungsfall ist, dann lesen Sie bitte im Kapitel 6 weiter.



### 5.2 Der Bridge-Betriebsmodus

Im Bridge Betriebsmodus verhält sich WALL IE wie ein Layer 2 Switch zwischen dem Maschinennetzwerk (Automatisierungszelle) und dem Firmennetzwerk. Die IP-Adressen im Firmennetzwerk sind hierbei im gleichen IP-Adressraum (Subnetz) wie die Adressen im Maschinennetzwerk.

Durch Paketfilter und MAC-Adressen Filter kann der Zugriff zwischen den beiden Netzwerkbereichen eingeschränkt bzw. abgesichert werden.

Dies erlaubt die Abtrennung eines Teils des Firmennetzwerkes ohne die Verwendung von unterschiedlichen Netzwerk-Adressen.



Wenn "Bridge" Ihr gewünschter Anwendungsfall ist, dann lesen Sie bitte im Kapitel 7 weiter.

# 6 Anwendungsfall NAT

Zur Aktivierung des NAT Betriebsmodus wählen Sie im Menü "Device" den Menüpunkt "Operating Mode" und stellen diesen auf "NAT".



### 6.1 Anpassen der IP-Adressen im NAT-Betriebsmodus

Klicken Sie auf das Menü "Network" und wählen das Untermenü "Interface" aus. Hier können die IP-Adressen des WALL IE im WAN und im LAN ("WAN IP"/"LAN IP") sowie die zugehörigen Subnetzmasken ("WAN netmask"/LAN netmask") festgelegt werden.

Ein DNS-Server und ein Default-Gateway können ebenfalls festgelegt werden. Das ist notwendig, wenn Geräte aus dem LAN über den WALL IE das Internet erreichen sollen. Werden diese nicht angegeben ("0.0.0.0"), dann wird verhindert, dass Geräte im LAN mit dem Internet kommunizieren.

Optional können die WAN-IP-Einstellungen, der DNS-Server und das Standard-Gateway auch per DHCP bezogen werden.

Die Eingabe wird mit dem Button "Submit" gespeichert und die IP-Einstellungen werden dann sofort aktiviert. Mit "Decline" wird die aktuelle Eingabe ohne Übernahme verworfen.

Overvi	ew	Device -	Network -
Interf	ace		Interface DHCP-Server for Lan DNS-Server for Lan
DHCP C	lient(WAN): On	Off	Static Routes
WAN IP	192.168.128.99		
WAN Netmask	255.255.0.0		
LAN IP	172.17.0.99		
LAN Netmask	255.255.255.0		
DNS Server	192.168.1.8		
Default Gateway	192.168.2.250		
Subm	it 🗱 Decline		

Für den SNTP-Dienst ist die Angabe eines DNS-Servers notwendig (siehe Kap. 11.8).



Wenn Sie die LAN IP-Adresse verändern, müssen Sie ggf. am Browser die Webseite des WALL IE unter der neuen IP-Adresse erneut öffnen und sich wieder einloggen.



### 6.2 DHCP-Client am WAN-Interface aktivieren

Alternativ zur Angabe der IP-Adresse kann auch für das WAN-Interface auch ein DHCP-Client aktiviert werden.

Overview		Device -	Network -	NAT+
Interfac	e			
DHCP Client en	abled for WAN interface			
DHCP Client	t(WAN): On Off 172.17.0.99			
LAN Netmask	255.255.255.0			
🗸 Submit	* Decline			

Die Verwendung des DHCP-Clients setzt voraus, dass im WAN-Netzwerk ein DHCP-Server aktiv ist.

Die vom DHCP-Client bezogenen IP-Einstellungen sind auf der Overview-Seite durch Klick auf "INTERFACE" sichtbar.

Overview   Logout   Help				Heimholz <sup>®</sup>
Overview	Device -	Network -	NAT+	Packet Filter +
Overview				
Live Statistics		Device	e C LAN	
Uptime	5 days 19:16:18	Timezone	IP 172.17.0.99	Europe/Berlin
System Time:	12/1/1970 23:33:43	Operating	Mod Netmask 255.255.255.0	NAT
Current User:	admin	INTERFA		
		DNS	WAN	192.168.1.8
		GATEWA	IP 192.168.20.123	192.168.2.250
		DHCP Set	Netmask 255.255.0.0 ver	OFF

### 6.3 Einrichtung von "Basic NAT" Regeln

Um Basic-NAT-Funktionalitäten nutzen zu können, muss die Betriebsart des WALL IE auf "NAT" eingestellt sein.

Wählen Sie dann das Menü "NAT" und das Untermenü "Basic NAT" aus. Tragen Sie die erste Regel ein und speichern Sie diese mit dem Button.



Overview	Device -	Network -	NAT+	Packet Filter +
Basic NAT			Basic NAT NAPT	
SNAT: WAN to LAN Activate Deactivate	Traffic: Inactive			
# External IP	Internal IP	Comment	Stat	us
10.10.1.11	192.168.10.1	CPU1	ac	tive v 🕂 🗙

"Externe IP" ist eine freie IP-Adresse aus dem WAN-IP-Adressbereich. Diese darf noch keinem anderen Ethernet-Teilnehmer (im WAN) zugewiesen worden sein! "Interne IP" ist die Adresse, die dem physikalischen Gerät (dem Zielgerät) zugewiesen ist. WALL IE ordnet die IP-Adresse entsprechend der NAT-Regel zu und leitet die Pakete vom WAN zum LAN und umgekehrt.

Jeder Eintrag wird mit der Nachricht "Rule added successfully" bestätigt.

Basic NAT SNAT: WAN to LAN Traffic: Inactive Activate Deactivate							
0	10.10.1.11	192.168.10.1	CPU1	P			
1	10.10.1.12	192.168.10.2	CPU2	P			
2	10.10.1.13	192.168.10.5	CPU3	Ŷ			
3	10.10.1.14	192.168.10.50	Visu	P	<b>i</b> C <b>i</b>		
4	10.10.1.15	192.168.10.100	PC	P	<b>i</b> C <b>i</b>		
	External IP address	Internal IP address	Comment	active •	+ ×		

Status: 💡 = Regel ist aktiv; Ein Klick auf das Lampensymbol ändert den Regelstatus in Inaktiv 🖗 = Regel ist inaktiv: Ein Klick auf das Lampensymbol ändert den Regelstatus in Aktiv

Mögliche Aktionen: 💼 löschen einer Regel 🖻 bearbeiten einer Regel 📭 kopieren einer Regel

Es können auch Bereiche von IP-Adressen in einer NAT-Regel definiert werden, wenn die Geräte hintereinander liegende IP-Adressen haben.

Ba	sic NAT				
SNAT: WAN to LAN Traffic: Inactive Activate Deactivate					
#	External IP	Internal IP	Comment	Status	
0	10.10.1.11	192.168.10.1	CPU1	ø	i C 🕨
	10.10.1.12-10.10.1.15	192.168.10.2-192.168.10.15	Panels	active •	+ ×

Die Verwendung eines Subnetzmasken-Suffixes zur Beschreibung eines ganzen IP-Bereiches ist an dieser Stelle ebenfalls möglich: "10.10.2.1/24" definiert eine NAT-Regel für alle IP-Adressen von 10.10.2.0 bis 10.10.2.255.



HINWEIS Es können maximal 128 Basic NAT Einträge definiert werden.

#### WALL IE / WALL IE PLUS / WALL IE Compact Handbuch | Ausgabe 12 | 28.03.2024

#### 6.4 Paketfilter "WAN to LAN"

Mit den Paketfiltern lässt sich der Zugriff zwischen dem Firmennetzwerk (WAN) und dem Maschinennetzwerk (LAN) einschränken.

Es kann beispielsweise konfiguriert werden, dass nur bestimmte Teilnehmer aus dem Firmennetzwerk mit definierten Teil-

nehmern aus der Automatisierungszelle Daten austauschen dürfen.

Folgende Filterkriterien auf Layer 3 und 4 stehen zur Verfügung: IPv4-Adressen, Protokoll (TCP/UDP/ICMP) und Ports.

Die Paketfilter stehen auch in der Richtung "LAN to WAN" zur Verfügung, siehe Kapitel 6.6.

Im Menü "Packet Filter" wählen Sie den Menüpunkt "WAN to LAN".

Über die Option "Default Option" können Sie einstellen, ob generell alle Telegramme erlaubt sind ("Accept") und nur spezielle Pakete gefiltert werden ("Blacklisting"), oder ob generell alle Telegramme verboten sind ("Reject" / "Drop") und nur die Telegramme nach den Filterregeln durchgelassen werden sollen ("Whitelisting").

Wollen Sie erstmal nicht filtern, so stellen Sie die Default Action auf "Accept".

Um den Zugriff auf das Maschinennetzwerk auf bestimmte Teilnehmer im WAN zu beschränken

stellen Sie die Default Action auf "Reject" oder "Drop". "Reject" sendet bei nicht erlaubten Telegrammen aus dem WAN eine Fehlermeldung zurück, "Drop" verwirft das Telegramm ohne Fehlermeldung.

*Beispiel:* Ein PC im Firmennetzwerk (WAN), hat die IP-Adresse 10.10.1.10 (z.B. eine Visualisierung)

Diesem PC soll der Zugriff auf die CPU im LAN mit der IP 192.168.10.1 über den TCP Port 102 erlaubt werden.

Tragen Sie nun folgende Regel ein und speichern Sie mit dem 🛨 Button.

Pac	Packet Filter: wan to lan							
Defau	Default Action: Accept Reject Drop							
ICMP	Traffic: Accept Default Action							
#	Source IP	Destination IP	Protocol	Destination Ports	Action	Comment	Status	
	10.10.1.10	192.168.10.1	ТСР Т	102	Accept	Engineering	active v + X	

192.168.10.2

192.168.10.50

Maschinennetzwerk

### Packet Filter -MAC WAN to LAN LAN to WAN



Default Action:

		iuiiiiii		
Default Action:	Accept	Reject	Drop	

Accept

Reject

192.168.10.100 192.168.10.0/24

Drop

**Source IP** gibt die IP-Adresse des aktiven Gerätes im Firmennetzwerk (WAN) an. **Destination IP** das angesprochene Gerät im Maschinennetzwerk (LAN).

Mit **Protocol** "TCP", "UPD" oder "ICMP" kann die Filterregel auf einen Protokolltyp festgelegt werden.

Destination Ports gibt die Ports an, auf denen die Filterregel wirkt.

Soll sich eine Filterregel auf mehrere oder gar alle Ports beziehen, so kann dies im Feld "Destination Ports" einfach festgelegt werden. Eine Liste von Ports wird durch Kommata getrennt angegeben: "80,443,1194". Ein Portbereich kann mit einem Doppelpunkt angegeben werden: "4000:5000" oder für alle Ports "1:65535". Es sind auch Kombinationen daraus möglich: "80,443,4000:5000".

ſ	#	Source IP	Destination IP	Protocol	Destination Ports	Action	Comment	Status	
	0	10.10.1.10	192.168.10.1	TCP	102	Accept	Engineering CPU1	P	1 C N
	1	10.10.1.20	192.168.10.2	ТСР	1:65535	Accept	CPU2	P	1 C N
	2	10.10.1.20	192.168.10.5	TCP	80,443,1194	Accept	Remote Maint.	P	1 C 🖡
		Source IP address	Destination IP address	TCP	Ports	Accept v	Comment	active v	+ ×

Es ist auch möglich, den Zugriff mehrerer Teilnehmer untereinander zu konfigurieren. Ein IP-Bereich kann mit einem Bindestrich definiert werden: "10.10.1.10-10.10.1.20". Eine Liste von IP-Adressen wird mit Kommata angegeben: "10.10.1.10,10.10.1.15,10.10.1.20". Ein IP-Subnetz kann mit der CIDR-Notation angegeben werden: "10.10.1.10/24".

3	10.10.1.1-10.10.1.9	192.168.10.1	TCP	1:65535	Accept	Many	<b>O</b>	100
4	10.10.1.200	192.168.10.1-192.168.10.200	TCP	1:65535	Accept	All LAN access	P	<b>İ C I</b>

Für den Fall, dass die Source IP Adresse vorher überhaupt nicht bekannt ist, z.B. wenn WALL IE seine WAN-IP per DHCP bezieht, dann kann auch der gesamte WAN IP-Bereich freigegeben werden. Hierfür muss man "0.0.0.0-255.255.255.255" bei **Source IP** eintragen.

Action legt fest, ob diese Regel die Kommunikation erlaubt ("Accept"), mit Fehler ablehnt ("Reject") oder einfach verwirft ("Drop"). Im Zusammenspielt mit der "Default Action" sollte hier immer die passende Methode gewählt werden. Ist die Default Action z.B. "Reject" oder "Drop" so sollten die Filter Regeln alle auf "Accept" gestellt werden (Whitelisting). Ist die Default Action "Accept" so kann in den Filter Regeln mit "Reject" oder "Drop" für bestimmte Geräte eine Sperre definiert werden (Blacklisting).

Status: 💡 = Regel ist aktiv; Ein Klick auf das Lampensymbol ändert den Regelstatus in Inaktiv 💡 = Regel ist inaktiv: Ein Klick auf das Lampensymbol ändert den Regelstatus in Aktiv

Mögliche Aktionen: 💼 löschen einer Regel 🧉 bearbeiten einer Regel 📭 kopieren einer Regel.



### 6.5 ICMP Traffic "WAN to LAN"

Das Internet Control Message Protocol (ICMP) dient dem Austausch von Informations- und Fehlermeldungen über das Internet-Protokoll IPv4. Typische ICMP-Telegramme sind z.B. "ping" oder "traceroute".

Mit der Option "ICMP-Traffic" können Sie ICMP-Pakete generell annehmen ("Accept") oder abhängig von den Packet Filtern regeln ("Default Action").

Default Action:		cept	Reject	Drop
ICMP Traffic:	Acce	pt	Default Act	ion

Ist z.B. die Paketfilter "Default Action" auf "Reject" oder "Drop" eingestellt und ICMP Traffic auf "Default Action", dann werden keinerlei ICMP-Telegramme durchgelassen.

Alternativ zum generellen Freigeben von ICMP können auch einzelne Filterregeln festgelegt werden, in dem bei der Filterregel als Protokoll "ICMP" ausgewählt wird.

Pa	cket Filter:	WAN to LAN					
Defa ICMF	ult Action:     Accept       P Traffic:     Accept	Reject Drop Default Action					
#	Source IP	Destination IP	Protocol	Destination Ports	Action	Comment	Status
	10.10.1.20	192.168.10.2	ICMP 🗸	Ports	Accept 🗸	CPU2 Ping	active

### 6.6 Paketfilter "LAN to WAN"

Im Grundzustand ist der Datenverkehr für Geräte vom Maschinennetzwerk (LAN) zum Firmennetzwerk (WAN) ohne Beschränkung freigegeben ("Default Action": "Accept").

Over	view	Device -	Ne	etwork -	NAT-		Packet Filter -	
Pac Defaul	Ket Filter: Can to t Action: Accept Reject Traffic: Accept Default Acti	Drop on					MAC WAN to LAN LAN to WAN	
#	Source IP	Destination IP	Protocol	Destination Ports	Action	Comment	Status	
(	Source IP address	Destination IP addres:	ТСР 🔻	Ports	Accept V	Comment	active <b>v</b>	+

Im Paket Filter "LAN to WAN" kann die Kommunikation von Geräten im LAN mit Geräten im Firmennetzwerk (WAN) oder ins Internet ganz unterbunden oder für bestimmte Geräte gesperrt oder erlaubt werden.

Die Eingabe der Filterregeln entspricht den Paketfiltern "WAN to LAN", nur dass die Source IP jetzt die LAN-IP ist und die Destination IP ein Gerät im WAN adressiert.

HINWEIS Es können maximal 128 Paketfilter Regeln pro Richtung ("WAN to LAN" und "LAN to WAN") definiert	i
Es können maximal 128 Paketfilter Regeln pro Richtung ("WAN to LAN" und "LAN to WAN") definiert	HINWEIS
werden.	Es können maximal 128 Paketfilter Regeln pro Richtung ("WAN to LAN" und "LAN to WAN") definiert werden.

### 6.7 ICMP Traffic "LAN to WAN"

Mit der Option "ICMP Traffic" können Sie das Durchleiten von ICMP Telegrammen vom LAN zum WAN- Netzwerk generell erlauben ("Accept") oder abhängig von den Packet Filtern verbieten ("Default Action").

Default Action	:	Accept	t	Reject	Drop
ICMP Traffic:	1	Accept	[	Default Act	ion

Ist z.B. die Paketfilter "Default Action" auf "Reject" oder "Drop" eingestellt und ICMP Traffic auf "Default Action", dann werden keinerlei ICMP-Telegramme durchgelassen.

Alternativ zum generellen Freigeben von ICMP können auch einzelne Filterregeln festgelegt werden, in dem bei der Filterregel als Protokoll "ICMP" ausgewählt wird.

### 6.8 FTP-Helper für aktives FTP

Eine besondere Anwendung im Zusammenhang mit Filterregeln auf Portebene ist das aktive FTP-Protokoll. Im Gegensatz zum passiven FTP-Protokoll, bei dem der Port 20 fest für den Datenaustausch festgelegt ist, wird beim Aktiven FTP der verwendete Port für den Datenaustausch nach dem Verbindungsaufbau über Port 21 zufällig festgelegt. Da man bei der Einrichtung des WALL IE den Port nicht kennen kann, kann man auch keine feste Port Regel einstellen. Um für diesen Anwendungsfall nicht immer alle Ports öffnen zu müssen unterstütz WALL IE die Funktion "FTP-Helper".

Der FTP-Helper liest beim FTP-Verbindungsaufbau das FTP -Protokoll mit und gibt nach Verbindungsaufbau nur den dort ausgehandelten Port für die Zeit der FTP-Verbindung frei.

Erstellen Sie eine "WAN to LAN" Regel für den FTP-Verbindungsaufbau und aktivieren Sie dann die "FTP-Helper" Option an der Regel für aktives FTP.

Pa	cket Filter: wan	to LAN						
Rule	e edited successfully							
Defa ICM	ult Action: Accept Reject P Traffic: Accept Default Accept	Drop						
#	Source IP	Destination IP	Protocol	Destination Ports	Action	Comment	Status	
0	10.10.1.20	10.10.1.50	TCP	21	Accept	IPC1 FTP	Ŷ	
	Source IP address	Destination IP address	TCP 🗸	Ports	Accept V	Comment	active 🗸	+ ×

## 6.9 SNAT

Mit der Funktion "SNAT (Source NAT)" wird der eingehende Datenverkehr von der WAN Seite transparent an das LAN-Netzwerk weitergegeben. Bei allen Paketen, die auf LAN-Seite von WALL IE weitergeleitet werden, wird die Quell-IP-Adresse durch die LAN-IP-Adresse von WALL IE ersetzt.

Somit benötigt keiner der LAN-Teilnehmer als "Gateway" die WALL IE LAN-IP-Adresse. Dies ist ein erheblicher Vorteil bei der Integration in bestehende Netzwerkstrukturen, da die Parameter der LAN-Geräte nicht mehr geändert werden müssen.



Overview	Device -	Network -	NAT+
			Basic NAT
Basic NAT			NAPT
SNAT: WAN to LAN Traffic:	Active		
Activate Deactivate			

#### 6.10 NAPT

"NAPT for LAN to WAN traffic" ersetzt die Absender-Adressen von Anfragen aus dem LAN durch die WALL IE WAN IP-Adresse.



Die Option "**NAPT: Active**" ermöglicht somit eine Kommunikation von Geräten aus dem LAN mit Geräten im WAN. WALL IE verwaltet dabei als Gateway die Umsetzung auf die IP-Adressen des WAN-Netzwerks und kümmert sich auch um die Zuordnung der Antwort.

Overview	Device -	Network -	NAT-
			Basic NAT
NAPT			NAPT
NAPT: LAN tO WAN T	Traffic: Inactive		
Activate Deactivate			



Ist die Option **NAPT** abgeschaltet ("Deactivate"), so werden die Anfrage-Pakete aus dem LAN mit ihrer original Absender-IP und Absender-Port an das WAN weitergeleitet.

#### 6.11 Portforwarding

Mithilfe von Portweiterleitungen ("Portforwarding for WAN to LAN traffic") kann konfiguriert werden, dass Pakete an einen bestimmten TCP/UDP-Port des WALL IE (WAN) an einen Teilnehmer im LAN weitergeleitet werden (z.B. 10.10.1.1:81 zu 192.168.10.5:80).



Im folgenden Beispiel kann die Webseite (Port 80) der CPU mit der IP 192.168.10.1 über WAN durch den Zugriff auf die WALL IE eigene IP-Adresse 10.10.1.1 mit Port 81 erreicht werden.

0	verview	Device	e≁ N	letwork-	NAT-	Packet Filter +
					Basic NAT	
NA	\PT				NAPT	
Acti Po	vate Deactivate rt Forwardi Protocol	NG: WAN (10.10.1.99) External Port	to LAN Traffic Internal IP	Internal Port	Comment	Status
0	ТСР	81	192.168.10.1	80	CPU1	
			Internal ID address	Internal Port		

Protocol: "TCP" oder "UDP"

**External Port:** Portnummer, über die auf das Gerät auf der LAN-Seite zugegriffen wird. Auf der LAN-Seite wird auf das Gerät über die interne IP-Adresse und die interne Portnummer zugegriffen.

Internal IP: IP-Adresse des mit dem LAN verbundenen Geräts.

Internal Port: Port, der für den Zugriff auf das mit dem LAN verbundene Gerät verwendet wird.

Comment: Frei definierbarer Kommentar.

Status:
 Regel ist aktiv; Ein Klick auf das Lampensymbol ändert den Regelstatus in InaktivRegel ist inaktiv: Ein Klick auf das Lampensymbol ändert den Regelstatus in Aktiv

Mögliche Aktionen: 💼 löschen einer Regel, 🖻 bearbeiten einer Regel, 🗈 kopieren einer Regel.





ACHTUNG

Wenn bei den Paketfiltern "WAN to LAN" die Default Action auf "Reject" oder "Drop" gestellt ist, so müssen für jeden Portforwarding-Eintrag auch entsprechende Filterregeln für den Zugriff erstellt werden.



HINWEIS

Es ist nicht möglich die reservierten Ports 443 und 80 zu verwenden, wenn WALL IE die eigene Webseiten auf dem WAN aktiviert hat (Web Interface Access = "WAN and LAN", siehe Kapitel 11.6).



WALL IE / WALL IE PLUS / WALL IE Compact Handbuch | Ausgabe 12 | 28.03.2024

# 7 Anwendungsfall Bridge

#### 7.1 Bridge Modus aktivieren

Zur Aktivierung des Bridge-Betriebsmodus wählen Sie im Menü "Device" den Menüpunkt "Operating Mode" und stellen diesen auf "Bridge".

Overview	Device -
	Operating Mode
Operating Mode: Bridge	DNS Hostname
	Syslog Local
NAT Bridge	Syslog Remote
	Password
	HTTPS
	Web Interface Access
	Time
	Firmware Upgrade
	Factory Reset
	Device Reboot
	Export Config
	Import Config
	Export Config Import Config

### 7.2 Anpassen der IP-Adressen im Bridge Betriebsmodus

Klicken Sie auf das Menü "Network" und wählen das Untermenü "Interface" aus. Hier können die IP-Adressen des WALL IE ("LAN IP") sowie die zugehörige Subnetzmaske ("LAN netmask") festgelegt werden.

Ein DNS-Server und ein Default-Gateway können ebenfalls festgelegt werden.

Die Eingabe wird mit dem Button "Submit" gespeichert und die IP-Einstellungen werden damit sofort aktiv. Mit "Decline" wird die aktuelle Eingabe ohne Übernahme verworfen.

Overview Device -		Device -	Network -
			Interface
Inter	face		Static Routes
LAN IP	10.10.1.99		
LAN Netmask	255.255.255.0		
DNS Server	10.10.1.1		
Default Gateway	10.10.1.250		



Wenn Sie die LAN IP-Adresse verändern, müssen Sie ggf. am Browser die Webseite des WALL IE unter der neuen IP-Adresse erneut öffnen und sich wieder einloggen.

Ein DHCP-Client oder ein DHCP-Server stehen im Bridge-Betriebsmodus nicht zur Verfügung.



Im Bridge Betriebsmodus sind die festgelegten Interface Einstellungen gleichermaßen auch am WAN-Port des WALL IE gültig. ACHTUNG Im Bridgemodus sind aus Sicherheitsgründen zuerst alle Ports für den "WAN-to-LAN" Datenverkehr

Siehe folgendes Kapitel.

gesperrt! Um Zugriffe zu erlauben, müssen Paketfilter-Regeln erstellt, oder die "Default Action" bei den Paket-Filtern auf "Accept" gestellt werden.

Der Datenverkehr "LAN to WAN" ist per default immer freigegeben, kann aber ebenfalls durch Paket-Filter oder die Default Action eingeschränkt werden.

# 7.3 Paketfilter "WAN to LAN"

Mit den Paketfiltern lässt sich der Zugriff zwischen dem Firmennetzwerk (WAN) und dem Maschinennetzwerk (LAN) einschränken.

Es kann beispielsweise konfiguriert werden, dass nur bestimmte Teilnehmer aus dem Firmennetzwerk mit definierten Teilnehmern aus der Automatisierungszelle Daten austauschen dürfen.

Folgende Filterkriterien auf Layer 3 und 4 stehen zur Verfügung: IPv4-Adressen, Protokoll (TCP/UDP/ICMP) und Ports.

Hinweis: Die Paketfilter stehen auch in der Richtung "LAN to WAN" zur Verfügung, siehe Seite 7.5.

Im Menü "Packet Filter" wählen Sie den Menüpunkt "WAN to LAN".

Über die Option "Default Option" können Sie einstellen, ob generell alle Telegramme erlaubt sind ("Accept") und nur spezielle Pakete gefiltert werden ("Blacklisting"), oder ob generell alle Telegramme verboten sind ("Reject" / "Drop") und nur die Telegramme nach den Filterregeln durchgelassen werden sollen ("Whitelisting").

Wollen Sie erstmal nicht filtern, so stellen Sie die Default Action auf "Accept".

Um den Zugriff auf das Maschinennetzwerk auf bestimmte Teilnehmer im WAN zu beschränken,

stellen Sie die Default Action auf "Reject" oder "Drop". "Reject" sendet bei nicht erlaubten Telegrammen aus dem WAN eine Fehlermeldung zurück, "Drop" verwirft das Telegramm ohne Fehlermeldung.

ini aber ebernans aaren rake	

Packet Filter +

LAN to WAN

MAC WAN to LAN

Default Action: Accept Reject Drop









*Beispiel:* Es soll einem PC im Firmennetzwerk (WAN), mit der 10.10.1.11 (z.B. eine Visualisierung), der Zugriff auf die CPU im LAN mit der IP 10.10.1.30 über den TCP-Port 102.



Tragen Sie nun folgende Regel ein und speichern Sie mit dem 🛨 Button.

Packet Filter: wan to lan						
Default Action:     Accept     Reject     Drop       ICMP Traffic:     Accept     Default Action						
# Source IP	Destination IP	Protocol	Destination Ports	Action	Comment	Status
10.10.1.10	10.10.1.30	ТСР т	102	Accept <b>v</b>	CPU1	active V +

Source IP gibt die IP-Adresse des aktiven Gerätes im Firmennetzwerk (WAN) an.

Destination IP das angesprochene Gerät im Maschinennetzwerk (LAN).

Mit **Protocol** "TCP", "UPD" oder "ICMP" kann die Filterregel auf einen Protokolltyp festgelegt werden.

Destination Ports gibt die Ports an auf denen die Filterregel wirkt.

Soll sich eine Filterregel auf mehrere oder gar alle Ports beziehen so kann dies im Feld "Destination Ports" einfach festgelegt werden. Eine Liste von Ports wird durch Kommata getrennt angegeben: "80,443,1194". Ein Portbereich kann mit einem Doppelpunkt angegeben werden: "4000:5000" oder für alle Ports "1:65535". Es sind auch Kombinationen daraus möglich: "80,443,4000:5000".

#	Source IP	Destination IP	Protocol	Destination Ports	Action	Comment	Status	
0	10.10.1.10	10.10.1.30	ТСР	102	Accept	CPU1	<b>©</b>	ii 6 🗈
1	10.10.1.20	10.10.1.30	ТСР	1:65535	Accept	Engineering	P	â C 🖻
2	10.10.1.20	10.10.1.31	ТСР	80,443,1194	Accept	Remote Maint.	୍	i C 🖻

Es ist auch möglich, den Zugriff mehrerer Teilnehmer untereinander zu konfigurieren. Ein IP-Bereich kann mit einem Bindestrich definiert werden: "10.10.1.10-10.10.1.20". Eine Liste von IP-Adressen wird mit Kommata angegeben: "10.10.1.10,10.10.1.15,10.10.1.20". Ein IP-Subnetz kann mit der CIDR-Notation angegeben werden: "10.10.1.10/24".

3	10.10.1.10-10.10.1.20	10.10.1.50	TCP	1:65535	Accept	Visu	ଢ	â (° ))
4	10.10.1.21	10.10.1.30-10.10.1.50	TCP	80,443	Accept	Webpages	P	10 D

Action legt fest, ob diese Regel die Kommunikation erlaubt ("Accept"), mit Fehler ablehnt ("Reject") oder einfach verwirft ("Drop"). Im Zusammenspiel mit der "Default Action" sollte hier immer die passende Methode gewählt werden.

Ist die Default Action z.B. "Reject" oder "Drop" so sollten die Filter Regeln alle auf "Accept" gestellt werden (Whitelisting). Ist die Default Action "Accept" so kann in den Filter Regeln mit "Reject" oder "Drop" für bestimmte Geräte eine Sperre definiert werden (Blacklisting).



### 7.4 ICMP Traffic "WAN to LAN"

Mit der Option "ICMP-Traffic" können Sie ICMP-Pakete generell annehmen ("Accept") oder abhängig von den Packet Filtern regeln ("Default Action").

 Default Action:
 Accept
 Reject
 Drop

 ICMP Traffic:
 Accept
 Default Action

Ist z.B. die Paketfilter "Default Action" auf "Reject" oder

"Drop" eingestellt und ICMP Traffic auf "Default Action", dann werden keinerlei ICMP-Telegramme durchgelassen.

Alternativ zum generellen Freigeben von ICMP können auch einzelne Filterregeln festgelegt werden, in dem bei der Filterregel als Protokoll "ICMP" ausgewählt wird.

Pa	cket Filter:	WAN to LAN					
Defa ICMI	Accept     Accept       P Traffic:     Accept	Reject Drop Default Action					
#	Source IP	Destination IP	Protocol	Destination Ports	Action	Comment	Status
						oominent	otatas

# 7.5 Paketfilter "LAN to WAN"

Im Grundzustand ist der Datenverkehr für Geräte vom Maschinennetzwerk (LAN) zum Firmennetzwerk (WAN) ohne Beschränkung freigegeben ("Default Action": "Accept").

Ov	erview	Device -		Network -			Packet Filter -		
Pa	Packet Filter: Lan to WAN AN A								
Defa ICMF	ult Action: Accept Reject P Traffic: Accept Default Act	Drop							
#	Source IP	Destination IP	Protocol	Destination Ports	Action	Comment	Status		
	Source IP address	Destination IP address	TCP V	Ports	Accept v	Comment	active v +		

Im Packet Filter "LAN to WAN" kann die Kommunikation von Geräten im LAN mit Geräten im Firmennetzwerk (WAN) ganz unterbunden oder für bestimmte Geräte gesperrt oder erlaubt werden.

#### 7.6 ICMP Traffic "LAN to WAN"

Mit der Option "ICMP-Traffic" können Sie ICMP-Pakete generell annehmen ("Accept") oder abhängig von den Packet Filtern regeln ("Default Action").

Default Action	:	Accep	t	Reject	Dro	op
ICMP Traffic:	1	Accept	I	Default Act	ion	

Ist z.B. die Paketfilter "Default Action" auf "Reject" oder

"Drop" eingestellt und ICMP Traffic auf "Default Action", dann werden keinerlei ICMP-Telegramme durchgelassen.

Alternativ zum generellen Freigeben von ICMP können auch einzelne Filterregeln festgelegt werden, in dem bei der Filterregel als Protokoll "ICMP" ausgewählt wird.

# 8 MAC-Adressen Filterung

Mit der Funktion "MAC Filtering" kann die Kommunikation über den WALL IE auf Geräte mit bestimmten MAC-Adressen beschränkt werden ("Whitelisting") oder Geräten mit bestimmten MAC-Adressen der Zugriff verweigert werden ("Blacklisting").

MAC Filterung kann sowohl im NAT als auch im Bridge Betriebsmodus verwendet werden.

Die Filterung kann auf der WAN, auf der LAN oder auf beiden Anschlüssen für jede MAC-Adresse aktiviert werden.

Overview		Device -	Network -	Packet Filter -
MAC Fi	iltering:			MAC WAN to LAN LAN to WAN
Default MAC	C Policy: Whitelist Blacklist	Interface	Comment	Status
24:	:EA:40:12:34:56	ANY T	my Laptop	active v + X
ß				

MAC-Adressen müssen immer im Format "AA:BB:CC:DD:EE:FF" eingegeben werden, wobei Zahlen in Hexadezimal anzugeben sind.



Wird MAC-Filterung im Modus "Whitelist" verwenden so müssen die MAC-Adressen **aller** erlaubten Geräte angegeben werden.

Ist keine MAC-Filterregel eingetragen, so wird das "MAC Filtering" deaktiviert, unabhängig von der "Default MAC Policy".



Im NAT-Mode wird die MAC-Filterung nur durchgeführt, wenn im IP-Header des Paketes die MAC-Adresse mit angegeben ist. Layer 2 Frames werden im NAT-Mode nicht weitergeleitet.

Im Bridge Mode findet die MAC-Filterung auf Layer 2 statt.

Es können maximal 128 MAC-Filterregeln definiert werden.

# 9 Statische Routen

Für die Kommunikation mit anderen Automatisierungszellen kommen statische Routen zum Einsatz. Hierfür muss das Netzwerk sowie die Adresse des dafür zuständigen Routers oder WALL IEs ("Next Hop" oder "Gateway") konfiguriert werden.



Ov	erview	Device -	Network-	NAT-	Packet Filter 🗸
Sta	atic Routes		Interface DHCP-Server for Lan Static Routes		
#	Network	Netmask	Next Hop	Comment	Status
	192.168.20.0	255.255.255.0	10.0.0.105	Machine 2 over WALL IE 2	active v 🕂 🗶



# 10 Anwendung mit Simatic Step 7 / TIA Portal

Problemstellung: Soll mit einer Engineering-Station im WAN Simatic CPUs im LAN hinter einem WALL IE angesprochen oder projektiert werden, zeigt sich das Problem, dass Step 7 oder TIA-Portal, beim Zugriff auf die CPU, die IP-Adresse aus dem Projekt nutzt.

Beim Zugriff über einen WALL IE, der im Betriebsmodus Basic NAT konfiguriert ist, muss eine andere IP-Adresse zum Zugriff auf die CPU im Step 7 oder TIA-Portal verwendet werden.

Die im Folgenden beschriebenen Lösungen können in angepasster Form auch für andere Anwendungen funktionieren.

Medienredu	ndanz	Uhrzeitsynchroni	isation	Optionen
Allgemein	Adressen	PROFINET	I-Device	Synchronisation
Kurzbezeichnung:	PN-IO			
<u>G</u> erätename:	PN-IO-CABO			
🗌 Gerätenamen a	uf anderem Weg bezi	ehen		
Gerätetausch o	hne <u>W</u> echselmedium	unterstützen		
	_			
Schnittstelle				
Typ:	Ethemet			
Gerätenummer:	0			
Adresse:	192.168.10.1			
Vemetzt:	ja (	Eigenschaften		
Kommentar:				
				*
				*



### 10.1 Anwendung mit Step 7

Step 7 bietet eine Möglichkeit auf eine CPU zuzugreifen und dabei aber eine andere als die im Projekt eingestellte IP-Adresse zu verwenden.

Damit aber auch die Antworten von der CPU wieder über den WALL IE an die Engineering-Station im WAN zurückgeleitet werden kann, muss entweder im WALL IE unter "Basic NAT" die SNAT Funktion aktiviert werden oder im Projekt bei der CPU der WALL IE als Netzübergang (Router) eingetragen werden.

Basic NAT SNAT: WAN to LAN Traffic: Active Activate Deactivate	<u>I</u> P-Adresse: <u>192.16</u> Subnetz <u>m</u> aske: 255.25 □ IP-Adresse auf anderem	8.10.1 5.255.0 Weg beziehen	Netzübergang <u>K</u> einen Router verwenden Router <u>v</u> erwenden Adresse: 192.168.10.99	
	SIMATIC Manager - [WALL IE	C:\Program Files (	(x86)\Siemens\Step7\s7proj\Cpu	u315pn]
	🞒 Datei Bearbeiten Einfüg	en Zielsystem An	sicht Extras Fenster Hilfe	
Um eine CPU über eine alternative IP-	D 🛩   📅 🐖   X 🖻 🖻	Zugangsbe	erechtigung	•
Adresse erreichen zu können kann diese	⊡-∰o WALLIE ⊨-® 315	l Laden		Ctrl+L
im Marcis "Zialanstam" im Diala z	CPU 315-2 PN/DP	Konfigurie	ren	Ctrl+K
im Menu "Zielsystem" im Dialog		Objekte üb	ersetzen und laden	
"Zugangsadresse" eingegeben werden.	🗄 📲 CPU 315F-2 PN/DF	Laden in P	G	
Diese Adresse bleibt so lange aktiv bis sie		Station lad	POM konjeren	
im selben Dialog durch "Zurückestzen"		Anwender	programm laden auf Memory C	ard
		0	. Cool on sich on	
geloscht wird.		Aur Memo	ory Card speichern	
		h 47. 71 l		
Zugangsadresse	×	IVI7-Zielsys	stem verwalten	
<b>7</b>		Erreichbare	e Teilnehmer anzeigen	
ugangsadresse: 		Baugruppe	en-Identifikation ändern	
10.10.1.11		CPU-Meld	ungen	
vorbandene Artesser		Forcewerte	e anzeigen	
		Variable be	eobachten/steuern	
Adresstyp IP-Adresse		Diagnose/	Einstellung	•
Zugangsadresse 10.10.1.11		PROFIBUS		•
		Ethernet-T	eilnehmer bearbeiten	
1		PG/PC zuo	ordnen	
		PG/PC-Zu	ordnung aufheben	
OK Abbrechen Hilfe		Betriebssys	stem aktualisieren	
		Detriebssys		
		Zugangen	en speichern	
l		Zugangsad	11C22C	



Diese Lösung ist nur im Betriebsmodus Basic NAT sinnvoll verwendbar. Bei NAPT mit Portforwarding kann nur eine CPU erreicht werden, da der Simatic Manager immer mit dem nicht verstellbaren Port 102 auf die CPU zugreift.

Die Suche über die Siemens Funktion "erreichbare Teilnehmer" funktioniert nicht durch die WALL IE Firewall hindurch.

PROFINET RT Telegramme werden nicht durch WALL IE durchgeroutet!

### 10.2 Anwendung im TIA-Portal

Hier benutzen sie im Menü unter "Online" die Funktion "Erweitertes Laden in Gerät" oder bei Bedarf "Erweitert online verbinden".

VA Pr	Siemens ojekt Bearbeiten Ansicht Einfügen	Online Extras Werkzeuge Fenster Hilfe	
-	Projekt speichern     J     J       Projektnavigation       Geräte       3     O	Online verbinden  Crweitert online verbinden  Online-Verbindung trennen  Simulation  Runtime/Simulation stoppen	Strg+K Strg+M
Online & Diagnose	<ul> <li>WALL IE</li> <li>Weues Gerät hinzufügen</li> <li>Geräte &amp; Netze</li> <li>UPLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]</li> <li>HMI_1 [TP700 Comfort]</li> <li>Gemeinsame Daten</li> <li>Dokumentationseinstellungen</li> </ul>	Laden in Gerät     Erweitertes Laden in Gerät     PLC-Programm in Gerät laden und zurücksetzen     Anwenderprogramm auf Memory Card laden     Momentaufnahme der Beobachtungswerte     Laden von Gerät (Software)     Laden des Geräts als neue Station (Hardware un	Strg+L
	Gordnerna sonsenstenangen     Gordner-Zugänge     Gord Reader/USB-Speicher	Sicherung von Online-Gerät laden HMI Bediengeräte Wartung Perreichbare Teilnehmer CPU starten CPU stoppen Online & Diagnose	Strg+U Strg+Shift+E Strg+Shift+Q Strg+D

	Konfigurierte Z	ugriffsknoten von "PLC_1"				
	Gerät	Gerätetyp	Steckpl	Schnittstellen	Adresse	Subnetz
	PLC_1	CPU 315-2 PN/DP	2 X2	PN/IE	192.168.10.100	PN/IE_1
4		CPU 315-2 PN/DP	2 X1	MPI	2	
		Typ der PG/PC-Schnitt PG/PC-Schnitt	stelle:	PN/IE	et Connection (2) 1219	-LM T
	Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz: Direkt an Steckplatz '2 X2' 1. Gateway:			L . In well		
	ven	1. Ga	teway:	Direkt an Steckp	llatz '2 X2'	
	Zielgerät auswä	ählen:	teway:	Direkt an Steckp	Geräte mit gleichen A	v v
	Zielgerät auswä	ählen: Gerätetyp	teway:	tellentyp Ad	Geräte mit gleichen A	dressen anzeigen Zielgerät
	Zielgerät auswa	ählen: 	Schnitts	tellentyp Adı	Geräte mit gleichen A esse griffsadresse	dressen anzeigen Zielgerät

Auf "Zugriffsadresse" klicken und die WAN IP-Adresse eingeben, die für den Teilnehmer (CPU) im WALL IE unter Basic NAT festgelegt wurde. Bestätigen sie die Eingabe mit einem Klick auf das Fenster. Es wird nun versucht eine Verbindung zu der eingetragenen IP-Adresse aufzubauen.

Online verbinden		_	-	_	_	×
	Konfigurierte Zugriffskno	ten von "PLC_1"				
	Gerät	Gerätetyp	Steckpl	Schnittstell	en Adresse	Subnetz
	PLC_1	CPU 315-2 PN/DP	2 X2	PN/IE	192.168.10.100	PN/IE_1
		CPU 315-2 PN/DP	2 X1	MPI	2	
	Ту	p der PG/PC-Schnitts	telle:	PN/IE		-
		PG/PC-Schnitts	telle:	Intel(R) Et	nernet Connection (2) I2	19-LM 💌 🖲 ⊴
	Verbindung m	nit Schnittstelle/Sub	netz:	Direkt an Ste	ckplatz '2 X2'	▼ 🕐
		1. Gate	eway:			
	Zielgerät auswählen:				Geräte mit gleichen	Adressen anzeigen 💌
	Gerät	Gerätetyp	Schnitt	stellentyp	Adresse	Zielgerät
	PLC_1	CPU 315-2 PN/DP	PN/IE		10.10.1.11	PLC_1
	-	-	PN/IE		Zugriffsadresse	-
벁						
LED blinken						
						Suche starten
					_	Zeene statten
Online-Statusinformation:					Nur Fehlermeldur	ngen anzeigen
<b>P</b> Es wird versucht, eine	Verbindung zum Gerät m	it der Adresse 10.10	0.1.11 au	fzubauen.		
T Verbindung zum Gerä	t mit der Adresse 10.10.1.	.11 aufgebaut.				
Scan und Information	sabtrage abgeschlossen.					
					<u>V</u> erbin	den <u>A</u> bbrechen



Diese Lösung ist nur im Betriebsmodus Basic NAT sinnvoll verwendbar. Bei NAPT mit Portforwarding kann nur eine CPU erreicht werden, da der Simatic Manager/das TIA-Portal immer mit dem nicht verstellbaren Port 102 auf die CPU zugreift.

Die Suche über die Siemens Funktion "erreichbare Teilnehmer" funktioniert nicht durch die WALL IE Firewall hindurch.

PROFINET RT Telegramme werden nicht durch WALL IE durchgeroutet!

# **11 Weitere Funktionen**

#### 11.1 DHCP Server for LAN

Für das LAN-Netzwerk des WALL IE kann ein DHCP-Server aktiviert werden, um im LAN eine dynamische IP-Adressvergabe zu ermöglichen.

Overview	Device -	Net	work <del>-</del>	NAT+		Packet Filter -	
DHCP-	Server for LAN:	Inte DH0 Stat	rface CP-Server for Lan iic Routes				
Activate	Deactivate	Hi	de Expired				
Primary DNS:	172.17.0.250	#	Mac Address	IP Address	Hostname	Expire In	
Secondary DNS:	0.0.0.0	1	24:ea:40:06:00:ae	172.17.0.220		23:56:46	
Start Address:	172.17.0.220						
End Address	172.17.0.230						
Lease Time(s):	86400						
Domain:							
🗸 Submit	X Decline						

**Primary/Secondary DNS:** Gibt die IP-Adresse eines DNS-Servers an, der für einen DHCP-Client verfügbar ist.

Start Address: Erste vom DHCP-Server verwendbare IP-Adresse im LAN-Netzwerk.

End Address: Letzte vom DHCP-Server verwendbare IP-Adresse im LAN-Netzwerk.

Lease Time (s): Die Zeitspanne, in der ein Netzwerkgerät eine IP-Adresse im Netzwerk verwenden kann. Wenn die Lease-Zeit abläuft, muss das Gerät die Lease erneuern, sonst wird die IP-Adresse vom DHCP-Server zurückgefordert und kann anderen Geräten angeboten werden. Die Standard Lease Time ist 86400 Sekunden (1 Tag). Die Lease Time kann von 60 Sekunden bis zu 31.536.000 Sekunden (365 Tage) eingestellt werden.

**Domain:** Domänenname, der den DHCP-Clients zugewiesen wird. Ein Domänenname ist eine Identifizierungszeichenfolge, die einen Bereich der administrativen Autonomie, Autorität oder Kontrolle innerhalb des Netzwerks definiert. Um den Domain-Namen zu verwenden, muss mindestens ein DNS-Server zugewiesen werden.

Auf der rechten Seite der Webseite befindet sich eine Tabelle der durch den DHCP-Server zugewiesenen IP-Adressen mit den zugehörigen Geräte MAC-Adressen.

Mit "Hide Expired" kann die Liste der vergebenen IP-Adressen um die Einträge gekürzt werden, die nicht mehr aktiv sind.

Für eine feste Zuweisungen einer IP-Adresse über DHCP unterstützt WALL IE auch "Static Leases":

DHC	CP static-leases				
#	MAC	IP	Comment	Status	
0	11:22:33:44:55:66	172.17.0.222	PC1	P	1 C 🕯
	MAC address	IP address	Comment	active 🗸	+ ×

### 11.2 DNS-Server für LAN

Für das LAN-Netzwerk des WALL IE kann ein DNS-Server aktiviert werden.

Der DNS-Server im WALL IE beantwortet DNS-Anfragen direkt auf dem LAN. Dazu benötigt WALL IE Zugriff auf DNS-Server auf der WAN-Schnittstelle.

Wird der DNS-Server im WALL IE verwendet, müssen die Geräte im LAN nicht durch den WALL IE hindurch auf DNS-Server zugreifen und es müssen dafür dann keine eignen Filterregeln angelegt werden.

Overview	1	Device -	Network -
DNS-S	erver for LAN.		Interface DHCP-Server for Lan
Activate	Deactivate		DNS-Server for Lan Static Routes
Filter win2k	On Off		
WAN domain over WAN DNS	On Off		
Use WAN DNS	On Off		
Primary DNS:	1.1.1.1		
Secondary DNS:	8.8.8.8		
✓ Submit	* Decline		

Auf der Konfigurationsseite "**DNS-Server for Lan**" können die vom WALL IE verwendeten DNS-Server (Primary, Secondary) angegeben werden.

Mit der Option "**Use WAN DNS**", kann zusätzlich ein im WAN vorhandene DNS-Server verwendet werden. Dieser wird dann zuerst abgefragt.

"WAN domain over WAN DNS": Jede DNS-Abfrage wird normalerweise an alle DNS-Server aus der Liste (primär, sekundär, usw.) gesendet, unabhängig von der Domäne. Falls es eine Anfrage innerhalb der Domäne gibt, für die WAN-DNS zuständig ist, wird das Senden der Anfrage an WAN-DNS erzwungen.

"**Filter win2k**" filtert periodische DNS-Anfragen, die vom öffentlichen DNS keine sinnvollen Antworten erhalten. Diese Anfragen können Probleme verursachen, indem sie Dial-on-Demand-Verbindungen auslösen.

### 11.3 Hostname (WAN)

Der DNS Hostname des WALL IE kann für die WAN-Schnittstelle festgelegt werden.

Der eingegebene Gerätehostname wird an den DHCP / DNS-Server übertragen, wenn die DHCP-Lease zugewiesen ist und der verwendete DHCP-Server die "DHCP Option 12" unterstützt. Immer wenn ein neuer Gerätename mit dieser Funktion festgelegt wird, wird die DHCP-Lease freigegeben und eine neue angefordert.

Overview	Device -	
	Operating Mode	
Device Hostname	Hostname	
Hostname: wallie-abc	Syslog Local Syslog Remote	
Submit Decline	Password HTTPS	
	Web Interface Access Time	
	Firmware Upgrade	
	Factory Reset	
	Device Reboot	
	Export Config	
	Import Config	

#### 11.4 Syslog Server

Der im WALL IE verbaute Syslog Server protokolliert alle Benutzer- und Systemereignisse mit Uhrzeit und Datum. Benutzerereignisse sind Veränderungen der Konfiguration oder User Logins. Die Systemereignisse kommen aus dem Betriebssystem oder der laufenden Applikation. Damit der Syslog Server die Zeit korrekt anzeigt, muss diese im Menü "Time" eingestellt sein (siehe Kap. 11.8).

#### 11.4.1 Syslog Local

Die lokale Syslog Anzeige listet die aufgezeichneten Ereignisse auf.

Mit "Clear" kann der Syslog-Speicher gelöscht werden.

Overview		Device -
	(	Operating Mode
Log		Syslog Local
		Syslog Remote
Clear		Password
1	Jan 31 17:15:00 : Manual time changed: .	HTTPS
2	Jan 1 02:58:05 : Timezone set to: Europe/	Web Interface Access
3	Jan 1 02:55:31 : Filter rule saved	Time
4	Jan 1 02:53:44 : Filter rule saved	Firmware Upgrade
5	Jan 1 02:37:07 : Operating mode changed	Factory Reset
6	Jan 1 02:37:07 : Finished loading bridge :	Device Reboot
7	Jan 1 02:37:07 : Timezone set to: Europe/	Export Config
8	Jan 1 02:37:07 : Creating bridge for bridge	Import Config
9	Jan 1 02:37:07 : Loading bridge system sta	te

#### 11.4.2 Syslog Remote

Die Syslog Nachrichten können vom WALL IE auch an einen PC über das Netzwerk gesendet werden, auf dem ein Programm zur Syslog Aufzeichnung läuft.

Die IP-Adresse des Host und der Port können hier angegeben werden.

Overview	Device -
	Operating Mode
Syslog	Syslog Local
<ul> <li>Activate          <ul> <li>Deactivate</li> </ul> </li> </ul>	Syslog Remote
Syslog Host 192.168.0.123	Password HTTPS
Syslog Port 514	Web Interface Access
Submit Decline	Time
	Firmware Upgrade
	Factory Reset
	Device Reboot
	Export Config
	Import Config

#### 11.5 Passwort ändern (Password) / Userverwaltung

Im Menü "Password" kann das Passwort das Administrators "admin" geändert werden sowie die weiteren User aktiviert und Passworte festgelegt oder geändert werden.

Overview	Device -	Network -	NAT-	Packet Filter +
Administration Password	Operating Mode DNS Hostname			
Old Password	Syslog Local Syslog Remote			
New Password	Password			
Repeat Password	HTTPS	R		
Submit X Decline	Web Interface Access Time			
IT User Password	Firmware Upgrade Factory Reset Device Reboot			
Username ituser	Export Config Import Config			
New Password				
Repeat Password				
Submit X Decline				
Machine User Password				
Username machine-user				
User Enable On Off				
New Password				

Neben dem User "admin", welcher uneingeschränkte Zugriffsrechte hat, unterstützt WALL IE noch zwei weitere User mit eingeschränkten Zugriffsrechten: "it-user" und "machine-user"

#### Zugriffsrechte des "it-user":

- Zugriff auf den WALL IE ausschließlich über das WAN-Interface
- Hostname ändern
- Update TLS Zertifikat
- Einstellung Remote Syslog server
- DHCP-Client für WAN ändern
- Gerät neu starten
- WALL IE Konfiguration exportieren
- Passwort des "it-user" ändern
- Datum und Uhrzeit Einstellungen bearbeiten
- Alle anderen Einstellungen sind "ReadOnly"

#### Zugriffsrechte "machine-user":

- Zugriff auf den WALL IE ausschließlich über das LAN-Interface
- Änderung der Einstellungen des DHCP-servers
- Ändern der Basic NAT/NAPT Regeln und Einstellungen

- Ändern aller Paketfilter Regeln
- Ändern der MAC-Filter Regeln
- Ändern der Static Routing Regeln
- Passwort des "machine-user" ändern
- Gerät neu starten
- WALL IE Konfiguration exportieren
- Alle anderen Einstellungen sind "ReadOnly"

## 11.6 Zertifikat hinterlegen (HTTPS)

Für die Webseite des WALL IE kann ein firmeneigenes Zertifikat hinterlegt werden.

Damit kann sichergestellt werden, dass der Aufruf der WALL IE Konfigurationswebseite neben der HTTPS-Verschlüsselung auch vertrauenswürdig ist.

Overview	Device -
	Operating Mode
TLS Certificate and Key f	Syslog Local Syslog Remote
Q Browse Upload Certificate E.g (cert.pern)	Password
Q Browse Upload Certificate E.g (key.pem)	HTTPS
✓ Submit	Web Interface Access Time
	Firmware Upgrade
	Factory Reset
	Device Reboot
	Export Config
	Import Config

### 11.7 Web Interface Zugriff im WAN-Netzwerk erlauben (Web Interface Access)

Das Webinterface ist aus Sicherheitsgründen standardmäßig nur über das LAN-Netzwerk erreichbar.

Soll das Webinterface auch im WAN-Netzwerk erreichbar sein, kann das im Menü "Web Interface Access" eingestellt werden → "WAN and LAN".

Overview	Device +
Web Interface Access: LAN	Operating Mode DNS Hostname
WAN and LAN LAN	Syslog Local Syslog Remote
	Password HTTPS
	Web Interface Access
	Firmware Upgrade Factory Reset Device Reboot
	Export Config Import Config

### 11.8 Zeiteinstellungen (Time)

Im Menü "Time" kann die Uhrzeit des WALL IE eingestellt werden.

Die Uhrzeit wird hauptsächlich für die Syslog-Aufzeichnungen benötigt.

Die Uhrzeit kann entweder manuell eingestellt werden oder von einem SNTP Server ("Simple Network Time Protocol") automatisch geholt werden.

Overview		Device -
Time Sett	ings	Operating Mode DNS Hostname
Manual SNTP		Syslog Local Syslog Remote
Timezone:	Europe/Berlin	Password HTTPS
Month: Day of Month	January •	Web Interface Access
Year Time	1970           03:05:46	Firmware Upgrade Factory Reset Device Reboot
🖌 Submit 🗙 (	Decline	Export Config Import Config

Mit der Option "NTP-Server on LAN" kann WALL IE die aktuelle Zeit im LAN-Netzwerk über NTP den dort angeschlossenen Geräten zur Verfügung gestellt werden.

Time Settings		
Timezone:	Europe/Berlin 🗸	
Server:	0.pool.ntp.org	
Poll Interval (seconds):	3600	
Retry Interval (seconds):	5	
NTP Server on LAN	On Off	
✓ Submit X Decline		



Die manuell eingestellte Uhrzeit wird bei Spannungsausfall nicht gespeichert. Für eine immer verfügbare Zeit sollte "SNTP" verwendet werden.



Für "SNTP" müssen in den Interfaceeinstellungen des WALL IE das Default-Gateway und der DNS-Server konfiguriert sein, damit der SNTP-Dienst den NTP-Server im Internet erreichen kann

## 11.9 Export / Import der Konfiguration

Die Konfiguration des WALL IE kann in eine lesbare Konfigurationsdatei exportiert und auch wieder importiert werden.

Damit ist es möglich sowohl ein Backup einer WALL IE Konfiguration zu sichern als auch eine bestehende Konfiguration für einen neuen WALL IE mit ähnlicher Anwendung zu kopieren.

Die Konfigurationsdateien hat die Dateiendung "CFG".



Beispiel einer WALL IE Konfigurationsdatei:

```
general :
{
    router-mode = true;
    web-wan-access = false;
    intip = "192.168.0.100";
    intip-netmask = "255.255.255.0";
    extip = "10.10.1.99";
    extip-netmask = "255.255.255.0";
    dnsip = "0.0.0.0";
    gatewayip = "0.0.0.0";
    rsyslog :
     {
           active = false;
          host = "0.0.0.0";
           port = 514;
     };
    time :
     {
           sntp = false;
           zone = "Europe/Berlin";
           sntp-host = "0.pool.ntp.org";
           poll-interval = 3600;
           retry-interval = 5;
     ;
};
...
```

# 12 Firmwareupdate

Die Firmware des WALL IE kann über die Webseite sehr einfach aktualisiert werden. Bitte laden Sie vorab die Firmware-Update-Datei herunter.

Link zur Firmware:

https://www.helmholz.de/goto/700-860-WAL01 (WALL IE) https://www.helmholz.de/goto/700-862-WAL01 (WALL IE PLUS) https://www.helmholz.de/goto/700-863-WAL01 (WALL IE Compact)

Die Firmwaredatei kann an der Dateiendung "HUF" (Helmholz Update File) erkannt werden und ist verschlüsselt, um diese vor einer Manipulation zu schützen.

Legen Sie die Firmwaredatei auf Ihren PC ab und wählen im Menü "Device" unter "Firmware Upgrade" den Speicherort mit "Browse" aus.

Danach wird die Firmwaredatei auf den WALL IE übertragen - das kann je nach Netzverbindung - bis zu einer Minute dauern.

Im WALL IE wird die Firmwaredatei entschlüsselt und überprüft. Ist der Inhalt korrekt wird die Firmware remanent in den Programmspeicher übertragen und abschließend wird ein automatischer Neustart durchgeführt.





Während dem Updatevorgang ist der Betrieb des WALL IE unterbrochen. Schalten Sie das Gerät während dem Updatevorgang nicht aus!



Die Konfiguration des WALL IE wird bei einem Update auf eine höhere Version, soweit es technisch möglich ist, beibehalten. Ein "Downgrade" auf eine ältere Firmwareversion kann zu Konfigurationsfehlern führen. Es wird empfohlen vor einem Downgrade ein Werksrücksetzen durchzuführen.



Nach einem Firmwareupdate ist es ggf. notwendig den Browser Cache einmal zu löschen, um veraltete JavaScript Elemente der WALL IE Webseite zu aktualisieren.

# 13 Rückstellen auf Werkseinstellung

Das Rückstellen des WALL IE auf Werkseinstellung kann sowohl über die Webseite ausgelöst werden als auch ohne Zugriff auf das Gerät durch den "FCN"-Taster.

Es werden beim Rücksetzen des WALL IE die Konfiguration unwiederbringlich gelöscht und die IP-Einstellungen auf den Auslieferzustand gesetzt. Die Firmware bleibt dabei auf dem aktuellen Stand.

### 13.1 Rückstellen auf Werkseinstellung über Webseite

Wählen Sie im Menü "Device" den Menü-Overview Device punkt "Factory Reset". Operating Mode Drücken Sie den Button "Factory Reset" und Factory Reset Syslog Local bestätigen die Sicherheitsabfrage. Syslog Remote Password HTTPS Web Interface Access Time Firmware Upgrade Factory Reset Device Reboot Export Config Import Config Factory reset will erase all your settings. Would you like to continue? Factory Reset Cancel Continue

#### 13.2 Rückstellen auf Werkseinstellung über Taster

Um WALL IE in den Auslieferungszustand zurückzustellen, muss der "FCN"-Taster gedrückt gehalten sein, während das Gerät neu gestartet wird. Das erfolgreiche Zurücksetzen der Parameter und Einstellungen wird durch das Aufleuchten der "USR"-LED angezeigt. Der "FCN"-Taster kann dann losge

Der " aus, l

Der V



elassen werden.	1830 V - + FE	IN1 IN2	2 USI
RST"-Taster löst einen sofortigen Neustart des WALL IE			
bei dem alle gespeicherten Einstellungen erhalten bleiben.			
NALL IE Compact hat keinen Reset-Taster.			

# 14 FAQ

#### Werden Broadcasts oder Multicasts durch den WALL IE durchgelassen?

Im NAT-Modus können Broadcast- und Multicast-Nachrichten zwischen Schnittstellen (WAN zu LAN oder LAN zu WAN) nicht weitergeleitet werden. Im Bridge-Modus ist es möglich, die Weiterleitung von ARP- und DCP-Nachrichten zu aktivieren.

Die Blockung von Broadcasts reduziert die Bus-Last in den beiden Netzwerken und erhöht die Echtzeitfähigkeit des Maschinennetzwerks.

#### Kann ich über den WALL IE PROFINET RT Telegramme senden?

Nein, PROFINET RT-Frames werden zwischen LAN- und WAN-Schnittstelle nicht weitergeleitet.

Was muss ich beachten, wenn ich über den WALL IE mit dem Simatic Manager oder dem TIA Portal (WAN) mit einer CPU im LAN arbeiten will?

Im Betriebsmodus NAT muss in der CPU die LAN-Adresse des WALL IE als Router eingetragen werden, damit die Antworten der CPU den Weg zurück zum PC im WAN finden. Weitere Informationen zu diesem Anwendungsfall finden Sie im Kapitel 10.

#### Kann der WALL IE mehrere Konfigurationen speichern?

Nein, WALL IE hat immer nur eine aktuelle Konfiguration. Es ist aber möglich einzelne Paketfilter Regeln oder NAT Einträge über das Lampensymbol zu deaktivieren oder aktivieren. Des Weiteren ist es möglich eine WALL IE Konfiguration zu exportieren, zu bearbeiten und wieder zu importieren.

#### Wo kann ich erkennen ob ich die neueste Firmware habe und wo finde ich die neueste Firmware?

In der "Overview" Webseite des WALL IE wird die aktive Firmware des WALL IE angezeigt.

Die aktuelle Firmware kann auf der Webseite www.helmholz.de heruntergeladen werden.

Das Einspielen der Firmware ist im Kapitel 12 beschrieben.

Software	
Firmware Version	V1.08.004
Linux Kernel Version	4.9.4
Open Source Software Licenses	

# 15 Technische Daten

# 15.1 WALL IE (700-860-WAL01)

Artikelnummer	700-860-WAL01
Name	WALL IE, Industrial NAT Gateway/Firewall
Abmessungen (T x B x H)	32,5 x 58,5 x 76,5 mm
Gewicht	ca. 130 g
WAN-Schnittstelle	
Anzahl	1
Тур	10Base-T/100Base-Tx
Anschluss	RJ45 Buchse
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s
LAN-Schnittstelle	
Anzahl	3, geswitcht
Тур	10Base-T/100Base-Tx
Anschluss	RJ45 Buchse
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s
Betriebsmodi	Bridge, NAT (Basic NAT, NAPT)
Paketfilter	IPV4-Adressen, Protokoll (TCP/UDP), Ports ("WAN to LAN" und "LAN to WAN" getrennt), MAC-Adressen (Black- & Whitelisting)
Statusanzeige	4 LEDs Funktions-Status, 8 LEDs Ethernet-Status
Spannungsversorgung	DC 24 V, 18–30 V DC
Stromaufnahme	max. 250 mA bei DC 24 V
Verlustleistung	Max. 2,4 W
Umgebungsbedingungen	
Einbaulage	beliebig
Umgebungstemperatur	-40 °C +75 °C
Transport- und Lagertemperatur	-40 °C +85 °C
Relative Luftfeuchte	95 % r. H. ohne Betauung
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP20
Zertifizierungen	CE, UL
UL	UL 61010-1/UL61010-2-201
Voltage supply	DC 24 V (18 30 VDC, SELV and limited energy circuit)
Pullution degree	2
Altitude	up to 2000m
Temperature cable rating	87°C
RoHS	Ja
REACH	Ja

# 15.2 WALL IE PLUS (700-862-WAL01)

Artikelnummer	700-862-WAL01
Name	WALL IE PLUS, Industrial NAT Gateway/Firewall
Abmessungen (T x B x H)	34,5 x 101,5 x 76,5 mm
Gewicht	ca. 230 g
WAN/LAN-Schnittstelle	
Anzahl	8, geswitcht
Тур	100Base-Tx/1000Base-T
Anschluss	RJ45 Buchse
Übertragungsrate	100/1000 Mbit/s
Betriebsmodi	Bridge, NAT (Basic NAT, NAPT)
Paketfilter	IPV4-Adressen, Protokoll (TCP/UDP), Ports ("WAN to LAN" und "LAN to WAN" getrennt), MAC-Adressen (Black- & Whitelisting)
Statusanzeige	4 LEDs Funktions-Status, 8 LEDs Port-Zuordnung, 16 LEDs Ethernet-Status
Spannungsversorgung	DC 24 V, 18–30 V DC
Stromaufnahme	max. 275 mA bei DC 24 V
Verlustleistung	Max. 6,7 W
Umgebungsbedingungen	
Einbaulage	beliebig
Umgebungstemperatur	0 °C +60°C
Transport- und Lagertemperatur	-40 °C +85 °C
Relative Luftfeuchte	95 % r. H. ohne Betauung
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP20
Zertifizierungen	CE
RoHS	Ja
REACH	Ja

# 15.3 WALL IE Compact (700-863-WAL01)

Artikelnummer	700-863-WAL01
Name	WALL IE Compact, Industrial NAT Gateway/Firewall
Abmessungen (T x B x H)	35 x 48,5 x 76 mm
Gewicht	ca. 105 g
WAN/LAN-Schnittstelle	
Anzahl	2
Тур	100Base-Tx/1000Base-T
Anschluss	RJ45 Buchse
Übertragungsrate	100/1000 Mbit/s
Betriebsmodi	Bridge, NAT (Basic NAT, NAPT)
Paketfilter	IPV4-Adressen, Protokoll (TCP/UDP), Ports ("WAN to LAN" und "LAN to WAN" getrennt), MAC-Adressen (Black- & Whitelisting)
Statusanzeige	4 LEDs Funktions-Status, 4 LEDs Ethernet-Status
Spannungsversorgung	DC 24 V, 18–30 V DC
Stromaufnahme	max. 140 mA bei DC 24 V
Verlustleistung	Max. 3,3 W
Umgebungsbedingungen	
Einbaulage	beliebig
Umgebungstemperatur	0 °C +60°C
Transport- und Lagertemperatur	-40 °C +85 °C
Relative Luftfeuchte	95 % r. H. ohne Betauung
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP20
Zertifizierungen	CE
RoHS	Ja
REACH	Ja

#### 15.4 Maßzeichnung WALL IE (700-860-WAL01)



# 15.5 Maßzeichnung WALL IE PLUS (700-862-WAL01)



### 15.6 Maßzeichnung WALL IE Compact (700-863-WAL01)



